
# DENON 取扱説明書

# **AVC-1570**

**AV SURROUND AMPLIFIER** 

AV サラウンド アンプ



### 安全にお使いいただくために一必ずお守りください。

お買い上げいただき、ありがとうございます。 ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正 しくご使用ください。

お読みになった後は、後日お役に立つこともありますので、必ず保存してください。

## 目次

2~5

54

54

54

55

56

そ

じ	2 取り扱い上のご注意 3 本機の特長	6 7
め	3 平機の存在   4 付属品について	7
IC	4 竹属品について   リモコンのご使用について	8
(	リモコノのと使用にプロし	•
_		
<u> </u>	ホームシアター簡単マニュアル ―	
	5 DVDの映画ソフトを観る	9 ~ 12
接続	6 接続のしかた	13~17
統		
(S#=	7. 夕如小夕兰	40 40
準	7 各部の名前	18、19
備	8 システムセットアップのしかた	20 ~ 26
	9 操作のしかた	
	(1)入力ソースの再生のしかた	27、28
操	(2)サラウンド再生のしかた	29 ~ 33
	(3)DSPサラウンド	
	シミュレーションについて	34 ~ 37
	(4)外部入力端子(EXT. IN)での	
	再生について	37
	(5)その他の一般操作のしかた	38
作	(6)再生中のプログラムソースを	
	録音/録画するには	39
	10 リモコンによる他機器の操作のしかた	40 ~ 49
	11   サラウンドについて [ 解説 ]	50 ~ 53

12 ラストファンクションメモリーについて

13 マイコンの初期化について

14 保証とサービスについて

15 故障かな?と思ったら

16 主な仕様

# 安全上のご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あ なたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表 示をしています。その絵表示と意味は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う 危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想 定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

#### 絵表示の例



△記号は注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が描かれています。

## ҈ 警告

## 安全上お守りいただきたいこと

## 万一異常が発生したら、電源プラグをすぐ に抜く



電源プラグ をコンセント から抜け

煙が出ている、変なにおいがする、 異常な音がするなどの異常状態のま ま使用すると、火災・感電の原因と なります。すぐに本体の電源を切り、 必ず電源プラグをコンセントから抜 いて、煙が出なくなるのを確認して から販売店に修理をご依頼ください。 お客様による修理は危険ですので絶 対におやめください。

### 水が入ったり、濡らしたりしないように



雨天・降雪中・海岸・水辺での使用 は特にご注意ください。火災・感電 の原因となります。

### 内部に異物を入れない



通風孔などから内部に金属類や燃え やすいものなどを差し込んだり、落 とし込んだりしないでください。火 災・感電の原因となります。特にお 子様のいるご家庭ではご注意くださ い。万一内部に異物が入った場合は、 まず本体の電源を切り、電源プラグ をコンセントから抜いて販売店にご 連絡ください。

### 電源コードは大切に



電源コードを傷つけたり、破損した り、加工したりしないでください。 また重いものをのせたり、加熱した り、引っ張ったりすると電源コード が破損し、火災・感電の原因となり ます。

電源コードが傷んだら、すぐに販売 店に交換をご依頼ください。

# 安全上のご注意(つづき)



## ⚠ 警告 つづき

### 安全上お守りいただきたいこと

キャビネット(裏ぶた)を外したり、改造 したりしない



内部には電圧の高い部分があります ので、触ると感電の原因となります。 内部の点検・調整・修理は販売店に ご依頼ください。

この機器を改造しないでください。 火災・感電の原因となります。

### ご使用は正しい電源電圧で



表示された電源電圧以外の電圧で使 用しないでください。火災・感電の 原因となります。

## ACアウトレットのご使用は表示供給電力 内で



接続する装置の消費電力の合計が表 示供給電力を超えないようにしてく ださい。火災の原因となります。 また供給電力内であっても、電源を 入れたときに大電流の流れる機器 (電熱器具・ヘアードライヤー・電 磁調理器など)は接続しないでくだ さい。

### 雷が鳴り出したら



電源プラグには触れないでくださ い。感電の原因となります。

### 乾電池は充電しない



電池の破裂・液漏れにより、火災・ けがの原因となります。

## 落としたり、キャビネットを破損した場 合は



まず本体の電源を切り、電源プラグ をコンセントから抜いて販売店にご 連絡ください。そのまま使用すると 火災・感電の原因となります。

### 取り扱いについて

### 風呂・シャワー室では使用しない



火災・感電の原因となります。

水場での使用禁止

この機器の上に花瓶・植木鉢・コップ・ 化粧品・薬品や水などが入った容器を置 かない



こぼれたり、中に入った場合、火 災・感電の原因となります。

### この機器の上に小さな金属物を置かない



万一内部に異物が入った場合は、ま ず本体の電源を切り、電源プラグを コンセントから抜いて販売店にご連 絡ください。そのまま使用すると火 災・感電の原因となります。

# 安全上のご注意(つづき)

# △ 注意

## 安全上お守りいただきたいこと

### 電源コードを熱器具に近付けない



コードの被ふくが溶けて、火災・感 電の原因となることがあります。

### 電源プラグを抜くときは



電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らずに必ずプラグを持って抜いてください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

### 濡れた手で電源プラグを抜き差ししない



感電の原因となることがあります。

### 電池を交換する場合は





極性表示に注意し、表示通りに正し く入れてください。間違えますとい 池の破裂・液漏れにより、火災・とは があります。指定以外の電池は使用 しないでください。また新しい電池 と古い電池を混ぜて使用しないでく ださい。電池の破裂・液漏れにより、 火災・けがや周囲を汚損する原因と なることがあります。

# 機器の接続は説明書をよく読んでから接続する



テレビ・オーディオ機器・ビデオ機器などの機器を接続する場合は、電源を切り、各々の機器の取扱説明書に従って接続してください。また接続は指定のコードを使用してください。指定以外のコードを使用したり、コードを延長したりすると発熱し、やけどの原因となることがあります。

### 電源を入れる前には音量を最小にする



突然大きな音が出て聴力障害などの 原因となることがあります。

## ヘッドホンを使用するときは、音量を上げ すぎない



耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響 を与えることがあります。

### 置き場所について

### 不安定な場所に置かない



ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所に置かないでください。落ちたり倒れたりして、けがの原因となることがあります。

### 次のような場所には置かない



火災・感電の原因となることがあり ます。

調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるようなところ

湿気やほこりの多いところ

直射日光の当たるところや暖房器具の近くなど高 温になるところ

### 壁や他の機器から少し離して設置する



壁から少し離して据え付けてください。また放熱をよくするために、他の機器との間は少し離して置いてください。ラックなどに入れるときは、機器の天面や背面から少し隙間をあけてください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

## 安全上のご注意(つづき)

# ⚠ 注意 つづき

### 取り扱いについて

### 通風孔をふさがない



内部の温度上昇を防ぐため、ケース の上部や底部などに通風孔が開けて あります。次のような使いかたはし ないでください。内部に熱がこもり、 火災の原因となることがあります。

あお向けや横倒し、逆さまにする

押し入れ・専用のラック以外の本箱など風通しの 悪い狭い場所に押し込む

テーブルクロスをかけたり、じゅうたん・布団の 上に置いて使用する

# この機器に乗ったり、ぶら下がったりしない



特に幼いお子様のいるご家庭では、 ご注意ください。倒れたり、壊れた りして、けがの原因となることがあ ります。

### 重いものをのせない



機器の上に重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。

### 移動させる場合は



まず電源を切り、必ず電源プラグを コンセントから抜き、機器間の接続 コードなど外部の接続コードを外し てからおこなってください。コード が傷つき、火災・感電の原因となる ことがあります。



この機器の上にテレビなどを載せた まま移動しないでください。倒れた り、落下して、けがの原因となるこ とがあります。

### 使わないときは

### 長時間の外出・旅行の場合は



安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。

## お手入れについて

### お手入れの際は



安全のため電源プラグをコンセント から抜いておこなってください。感 電の原因となることがあります。

### 5年に一度は内部の掃除を



販売店などにご相談ください。内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前におこなうと、より効果的です。

なお、内部の掃除費用については販 売店などにご相談ください。


### 設置の際のご注意

本機やマイクロコンピューターを搭載した電子機器をチューナーやテレビと同時に使用する場合、チューナー・テレビの音声や映像に雑音や画面の乱れが生じることがあります。このような場合には次の点に注意してください。

本機をチューナーやテレビからできるだけ離してください。


チューナーやテレビのアンテナ線を本機の電源コードおよび入出力などの接続コードから離して設置してください。


特に室内アンテナや300 フィーダー線をご使用の場合に起こりやすいので、屋外アンテナおよび75 同軸ケーブルのご使用をおすすめします。



300 フィーダー線 75 同軸ケーブル

放熱のため、本機の天面、後面および両側面と 壁や他のAV機器などとは10cm以上離して設置 してください。(下図参照)





## その他のご注意

入力端子に機器を接続していない状態で入力の切り替えをおこなうと、クリックノイズが発生することがあります。このような場合は、主音量調節つまみを絞るか、入力端子に機器を接続してください。

電源ボタンを押してスタンバイ状態にしても、 一部の回路は通電していますので、外出やご旅 行の場合は必ず電源プラグをコンセントから抜 いてください。 プリアウト端子およびスピーカー端子には、ミューティング回路が組み込まれています。このため、電源投入後数秒間は出力信号が大幅に減衰されます。この動作時に音量を調節しますと、ミューティング終了後非常に大きな出力となりますので、音量調節は必ずミューティング終了後におこなってください。

説明のためのイラストは、原型と異なる場合が あります。

取扱説明書を保存してください。

この取扱説明書をお読みになった後は、保証書とともに大切に保存してください。また、裏表紙の記入欄に必要事項を記入しておくと便利です。

### お手入れについて

キャビネットや操作パネル部分の汚れを拭き取るときは、柔らかい布を使用して軽く拭き取ってください。

化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に 従ってください。

ベンジン、シンナーなどの有機溶剤および殺虫 剤などが本機に付着すると、変質したり変色す ることがありますので使用しないでください。



## 使わないときは

### ふだん使わないとき

電源ボタンを押してスタンバイ 状態にしてください。 外出やご旅行の場合は、必ず電 源プラグをコンセントから抜い てください。



### 移動させるとき

衝撃を与えないでください。 必ず電源プラグをコンセントか ら抜いて、接続コードを外した ことを確認してからおこなって ください。



## 3┃本機の特長

### 1.ドルビープロロジックⅡデコーダー搭載

従来のドルビープロロジックを進化させた新しいマルチチャンネル信号の再生方式で、ドルビーサラウンド録音されたソースをはじめ、通常のステレオ録音ソースもフロント(L、R) センターとサラウンド(L、R)の5chにデコードすることができます。

また、ソースの種類やその内容に合わせた各種のパラメータを設定できるため、より高精度な音場再生を実現できます。

#### 2. MPEG-2 AAC対応

本機は、BSデジタル放送の音声フォーマット「MPEG-2 AAC (ム - ビング・ピクチャー・エキスパーツ・グループアドバンスト・オーディオ・コーディング)」の2ch、5.1ch放送の両方に対応したデコーダーを搭載しています。

### 3.ドルビーデジタルデコーダー搭載

デジタル・ディスクリート方式のドルビーデジタルは、各チャンネルが独立して記録されているため、再生時のクロストークが極めて小さく、音の遠近感、移動感、定位感など立体感のある音場をよりリアルに再現。 また、低音効果用の0.1チャンネルを除く5チャンネルはCDと同等以上の再生帯域を持ち、より表現力豊かでクリア

また、低音効果用の0.1チャンネルを除く5チャンネルはCDと同等以上の再生帯域を持ち、より表現力豊かでクリアな音の再現を実現しています。

### 4.DTSデコーダー

再生チャンネルや再生帯域はドルビーデジタルと同様、FL、FR、C、SL、SRの5chに加えてLFE 0.1chを持つ 5.1chで、他にステレオ2chモードがあります。いずれも各チャンネルの信号は完全に独立して記録されるため、各信号間の干渉、クロストーク等で劣化する心配はありません。DTSはドルビーデジタルに対して比較的高いビットレートとなり、相対的に低い圧縮率で動作するのが特徴です。

### 5. 高性能DSPにより7通りの音場をシミュレート

5チャンネルステレオ、モノムービー、ロックアリーナ、ジャズクラブ、ビデオゲーム、マトリクス、バーチャルの7つのサラウンドモードの再生が可能。ドルビー/DTSサラウンド以外のステレオソースでも映画のシーンやプログラムソースに合わせて多彩なサラウンド効果をお楽しみいただけます。

### 6. オートサラウンドモード

入力信号に対して最後に再生したサラウンドモードを記憶し、次に同じ信号が入力された場合に記憶したサラウンドモードで自動的に再生する機能です。

### 7.パーソナルメモリープラス機能を採用

従来のパーソナルメモリー機能をさらに進化させ、すべての入力ソースに対し、それぞれにサラウンドモード、サラウンドパラメーターなどを自動的に記憶します。

### 8. プリセットメモリー機能付きリモコン


DENONのリモコン対応AVコンポをはじめ、国内主要メーカーのDVDプレーヤー、CDプレーヤー、ビデオデッキ、テレビなどのリモコン操作コードをあらかじめ記憶しているプリセットメモリー機能付きリモコンを採用しています。

9. 将来的なグレードアップに対応する外部入力端子を装備

新フォーマットのマルチチャンネルソース (デコーダー出力など)を接続可能な外部入力端子を1系統 (6ch入力)装備しています。

# 1 付属品について

本体とは別に下記の付属品がついています。ご使用の前にご確認ください。



### ご注意

本書に使用しているイラストは、取り扱い方法を説明するためのもので、実物とは異なる場合があります。


## 付属品について(つづき)

### リモコンのご使用について


付属のリモコン(RC-920)は本機の操作だけでなく、DENON製リモコン対応のAV機器を操作することができます。また、他のリモコンのコントロール信号を記憶していますので、DENON製品以外のリモコン対応機器を操作することができます。(詳細は40~49ページをご覧ください。)

## (1) 乾電池の入れかた


矢印のように押して引き上げます。



単3形乾電池(2本)をそれぞれ乾電池収納部の表示通りに入れてください。



裏ぶたを元通りにしてください。



### 乾電池についてのご注意

リモコンには単3形乾電池をご使用ください。 リモコンの使用回数にもよりますが、乾電池 は約1年毎に新しいものと交換してください。 1年経っていなくても、リモコンを本機の近く で操作して本機が動作しないときは、新しい 乾電池と交換してください。(付属の乾電池は 動作確認用です。早めに新しい乾電池と交換 してください。)

乾電池を入れるときは、リモコンの乾電池収納部の表示通りに、⊕側・⊖側を合わせて正しく入れてください。

破損・液漏れの恐れがありますので、


- ・新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用 しないでください。
- ・違う種類の乾電池を混ぜて使用しないでくだ さい。
- ・乾電池をショートさせたり、分解や加熱、ま たは火に投入したりしないでください。

リモコンを長時間使用しないときは、乾電池 を取り出してください。

万一、乾電池の液漏れがおこったときは、乾電池収納部内についた液をよく拭き取ってから新しい乾電池を入れてください。

乾電池を交換するときは予め交換用の乾電池 を用意し、できるだけ速やかに交換してくだ さい。

## ((2) リモコンの使いかた



リモコンは、図のようにリモコン受光部に向けて ご使用ください。

直線距離では約7m離れたところまで使用できますが、障害物があったり、リモコン受光部に向いていないと受信距離は短くなります。

リモコン受光部を基準にして左右30°までの範囲で操作できます。

### ご注意

リモコン受光部に直射日光や照明器具の強い 光が当たっているとリモコンが動作しにくく なります。

本機とリモコンの操作ボタンを同時に押さないでください。誤動作の原因となります。

## DVDの映画ソフトを観る

本ページから12ページまではホームシアターを簡単にお楽しみいただくための簡易ガイドです。

すべての接続が終わるまで、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。 その他、接続する前に13ページの注意事項をよくお読みになり、正しく接続してください。

## 〔(1)DVDプレーヤーとモニター(テレビ)の接続

お手持ちのDVDプレーヤーとモニターTVをそれぞれ接続します。


接続の際は、各機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

同軸(COAXIAL)タイプの接続には市販の75 同軸ケーブルピンプラグコードを、また、光伝送(OPTICAL)の接続には市販の光伝送ケーブルを使用してください。

S端子に入力された映像信号はビデオ映像出力端子(黄)からは出力されません。

また、ビデオ映像入力端子(黄)に入力された映像信号もS端子には出力されませんのでご注意ください。

映像用コード、音声用コードをそれぞれの端子に間違えないように接続してください。 ドルビーデジタル、DTSなどマルチチャンネル信号を再生する場合は、デジタル音声の接続が必要です。 DVDプレーヤーは音の品位を良くするためにアナログよりもデジタルでの接続をお勧めします。




注1:本機のDVD入力に対しては、工場出荷時はOPTICAL1(光)端子がデジタル入力として割り当てられています。COAXIAL端子でデジタル入力の接続をおこなう場合は、必ず「(4)デジタル入力の設定」をおこなってください。(11ページ参照)

# DVDの映画ソフトを観る(つづき)


## ((2)スピーカーシステムの接続

接続の際は、各機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。



スピーカーコードの接続

芯線をよくねじるか



端末処理をしてください。

スピーカー端子 を左に回して ゆるめます。 コードの芯線を 差し込みます。


右に回して端子 を締めます。


### バナナプラグの接続

バナナプラグを使用する場合は、 右に回して端子を締め付けてから 挿入してください。

## DVDの映画ソフトを観る(つづき)

## (3)設定の準備





付属のリモコンに乾電池を AUDIO ● 入れ(8ページ参照) モー 1 • VIDEO — ド切り替えスイッチ1を 『AUDIO』の位置にします。 (リモコン) 本機の電源コードを ON / SOURCE コンセントにつないで、 2 電源を入れます。 (本体) (リモコン) テレビの電源を入れ、テレビの入力画面を本機 の出力映像が表示されるように設定します。 3 設定の方法は、接続したテレビの取扱説明書を


ご覧ください。


## ((4)デジタル入力の設定

DVDプレーヤーの音声デジタル出力と本機のデジタル入力を同軸(COAXIAL)ケーブルで接続した場合

デジタル入力の設定は「(1) DVDプレーヤーと モニターの接続」(9ページ)で、同軸(COAXIAL) ケーブルで接続し再生する場合には必ず必要です。


光伝送(OPTICAL)ケーブルで接続し再生する場合 は必要ではありませんので、次のページへお進みく ださい。







## DVDの映画ソフトを観る(つづき)

## ((5) DVDプレーヤーの再生







## (6) 最適なサラウンド再生を楽しむために

最適なサラウンド再生をおこなうためには各種パラメーターを設定することが必要です。

「**8** システムセットアップのしかた」(20~26ページ)を参照して、組み合わせるスピーカーシステムやスピーカーレイアウトに合わせた設定をおこなってください。

「9 操作のしかた」(27~33ページ)を参照して、お好みのサラウンドモードを選択してください。

## ((1)オーディオ機器および外部入力(EXT. IN)端子の接続

接続の際は、各機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

### ご注意

すべての接続が終わるまで、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。 左右のチャンネルを確かめてから、正しくLとL、RとRを接続してください。 電源プラグはしっかり差し込んでください。不完全な接続は、雑音発生の原因と

ACアウトレットへはオーディオ機器の電源プラグを差し込み、ドライヤーなど オーディオ機器以外の電源としては使用しないでください。CDプレーヤーやテ ープデッキなど、本機に接続した機器の電源プラグを差し込んでおくと便利です。 接続コードと電源コードを一緒に束ねたり、電源トランスの近くに接続コードを 設置しますと、ハムや雑音の原因となることがあります。

### デジタル入出力端子への 接続について

デジタル出力端子の付いている機器を 本機のデジタル入力端子へ接続します。 接続後はデジタル入力の設定をおこなっ てください。(25ページ参照)

同軸(COAXIAL)タイプの接続には、 市販の75 同軸ケーブルピンプラグコ ードを使用してください。

光伝送(OPTICAL)の接続には市販の 光伝送ケーブルを使用してください。

デジタル出力端子付きCDプレーヤーなど

 $\square \circ \circ$ 

0000

0 0

OUTPUT

COAXIAI


(<u>n</u>

### チューナーの接続

チューナーの出力 (OUTPUT) 端子と本機のチューナー端子を

#### CDプレーヤーの接続

CDプレーヤーのアナログ出力 (ANALOG OUT) 端子と本機のCD端子をピンプラグコードで接続 します。



6CHアナログ出力を持つ デコーダーなど

。。()

<sup>(</sup>ハイビジョン(MUSE3-1方式) を接続するとき、サラウンドチ ャンネル出力がモノラルの場合 には、市販のモノ、ステレオケ ーブルを使用してください。

### テープデッキの接続

R

Ħ Ţ

R

OUTPUT

R

INPUT

録音用の接続:テープデッキの録音入力(LINE INまたはREC)

端子と本機のテープ録音(OUT)端子をピン プラグコードで接続します。

テープデッキまたは

MDレコーダー

再生用の接続:テープデッキの再生出力(LINE OUTまたはPB)

端子と本機のテープ再生(IN)端子をピンプ

ラグコードで接続します。

### ご注意

本体の電源ボタンと連動して電源がオン/オ

フされます。また、リモコンで電源をオン/

スタンバイした場合にも、連動で動作します。

本体のスタンバイ中はACアウトレットはオ

フとなります。単体または合計で120W以

上の機器は絶対に接続しないでください。

本機にデジタルで入力された信号は、 アナログで録音することはできません。 アナログで録音するときは、再生機 器のアナログ信号を本機のアナログ 入力端子に同時に接続してください。

## ((2)他のビデオ機器の接続

映像信号を接続するときは、必ず市販の映像用75 同軸ピンプラグコードを使用してください。 接続の際は、各機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

ALIDIO

### TV/BSチューナーの接続

 $|\mathbf{R}||$ 

R

 $\mathbb{R}$ 

R

₩

OUT

(O) SI

> TV/ DBS

(S) VCR

O O CDR/

O O CDR/

G AUDIO

#### TV/DBS端子


TVまたはBSチューナーの映像出力(VIDEO OUTPUT)端子と本機のVIDEO TV/DBS IN端子(黄)を映像用75 同軸ケーブルで接続します。
TVまたはBSチューナーの音声出力(AUDIO OUTPUT)端子と本機のAUDIO TV/DBS IN端子をピンプラグコードで接続します。

### LDプレーヤー(VDP)の接続

VIDEO

LDプレーヤーの映像出力(VIDEO OUTPUT)端子と本機のVIDEO DVD/VDP IN端子(黄)を映像用75 同軸ケーブルで接続します。 LDプレーヤーのアナログ音声出力(ANALOG AUDIO OUTPUT)端子と本機のAUDIO DVD/VDP IN端子をピンプラグコードで接続します。 LDプレーヤーはVCR端子に接続することもできます。

LDプレーヤーまたはCDVプレーヤーなど



O SUB WO

IN O DVD/

Q TV/

Q VCR

ビデオデッキ1

 $\odot$ 

OPT-

0

## ご注意

ドルビーデジタルRF(AC-3RF)出力端子付き LDプレーヤーの接続について デジタル入力端子にLDプレーヤーのドルビーデジ タルRF(AC-3RF)出力端子を接続する場合は、市 販のアダプターを使用してください。接続の際には、 アダプターの取扱説明書もあわせてご覧ください。

#### ビデオデッキの接続

#### 映像入出力の接続

ビデオデッキの映像出力(VIDEO OUT)端子と本機のVIDEO VCR IN端子(黄)およびビデオデッキの映像入力(VIDEO IN)端子と本機のVIDEO VCR OUT端子(黄)を映像用75 同軸ケーブルで接続します。

#### 音声出力の接続

ビデオデッキの音声出力(AUDIO OUT)端子と本機のAUDIO VCR IN端子およびビデオデッキの音声入力(AUDIO IN)端子と本機のAUDIO VCR OUT端子をピンプラグコードで接続します。

## 【本機前面】

### ビデオカメラまたはテレビゲーム機器の接続


W (V

IN OUT

VIDEO

ビデオカメラまたはテレビゲーム機器の映像出力 (VIDEO OUTPUT) 端子と本機のV. AUX INPUTのVIDEO端子を映像用75 同軸ピンプラグコードで接続します。

ビデオカメラまたはテレビゲーム機器のアナログ音声出力 (ANALOG AUDIO OUTPUT) 端子と本機のV. AUX INPUT のAUDIO端子をピンプラグコードで接続します。



## (3) S映像端子付きビデオ機器の接続

接続の際は、各機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

S端子に入力された映像信号は、ビデオ映像出力端子(黄)からは出力されません。

また、ビデオ映像入力端子(黄)に入力された映像信号もS端子には出力されませんのでご注意ください。

#### 【LDプレーヤー(VDP)またはCDVプレーヤーの接続 】


## DVD/VDP端子

LDプレーヤーまたはCDVプレーヤーのS映像出力端子と本機のS-VIDEO DVD/VDP IN端子をS端子用接続コードで接続します。

### (ビデオデッキの接続)

#### VCR端子

ビデオデッキのS出力端子と本機のS-VIDEO VCR IN端子、および ビデオデッキのS入力端子と本機のS-VIDEO VCR OUT端子間を S端子用接続コードで接続します。



## ((4)スピーカーシステムの接続

### スピーカーのインピーダンスについて

フロント用スピーカーAまたはBのどちらか一方 を使用する場合は、インピーダンスが6~16 の スピーカーをご使用ください。

フロント用スピーカー2組(A+B)を同時に使用 する場合は、インピーダンスが12~16 のスピ ーカーをご使用ください。

センターおよびサラウンド用スピーカーは、イン ピーダンスが6~16 のスピーカーをご使用くだ さい。

指定されたインピーダンス以下のスピーカーを使 用して、長時間にわたって再生したり、大出力で 楽しんだりすると、保護回路が動作することがあ ります。

### 保護回路について

本機には高速プロテクター回路が内蔵されてい ます。これはパワーアンプの出力が誤って短絡 された際に大電流が流れたり、セットの周囲の 温度が異常に高くなったり、あるいは長時間に わたり、本機を大出力で使用した際の極端な温 度上昇などが発生した場合に、スピーカーを保 護するためのものです。


保護回路が動作するとスタンバイ状態になり、 電源表示インジケーターが点滅します。このよ うな場合は、必ず本機の電源プラグをコンセン トから抜き、スピーカーコードや入力コードの 配線に異常がないかを確認の上、本機の温度が 極端に上がっている場合は、本機が冷えるのを 待って周囲の通風状態を良くしてからもう一度 電源を入れ直してください。

配線や本機の周囲の通風に問題がないにも関わ らず、保護回路が動作してしまう場合は、本機 が故障していることも考えられますので、本機 の電源プラグをコンセントから抜いた上で弊社 のお客様相談窓口または修理相談窓口にご連絡 ください。

### スピーカーインピーダンスにおけるご注意

指定されたインピーダンス以下のスピーカー (例えば、スピーカーインピーダンスが4 など) を使用して、長時間にわたり大出力で再生した りすると、極端な温度上昇などにより保護回路 が動作することがあります。保護回路が動作す ると、スタンバイ状態になり電源表示インジケ ーターが点滅しますので、電源プラグをコンセ ントから抜き、本機が冷えるのを待って周囲の 通風状態を良くしてからもう一度電源を入れ直 してください。

### スピーカーコードの接続





レバーを 倒します。


コードの芯線を 差し込みます。




レバーを 戻します。









スピーカー端子 を左に回して ゆるめます。

コードの芯線を 差し込みます。

右に回して端子 を締めます。

スピーカー端子とスピーカーシステムは、必ず同 じ極性(⊕と⊕、⊖と⊖)を接続してください。 接続の際、スピーカーコードの芯線が端子から はみだして他の端子に接触しないようにしてくだ さい。またスピーカーコードの芯線どうし、およ び芯線がリアパネルに接触しないようにご注意く ださい。

### バナナプラグの接続


バナナプラグを使用する場合 は、右に回して端子を締め付 けてから挿入してください。

### ご注意

通電中は絶対にスピーカー端子に触れないで ください。感電する場合があります。

### 通常の接続のしかた

接続の際は、スピーカーの取扱説明書もあわせてご覧ください。



### ステレオ音のエチケット



楽しい音楽も、時と場所によっては気に なるものです。

隣り近所への配慮(おもいやり)を十分 にいたしましょう。

ステレオの音量は、あなたの心がけ次第 で小さくも大きくもなります。 特に静かな夜間は、小さな音でも通りや すいものです。夜間の音楽鑑賞には、特 に気を配りましょう。


窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。

お互いに心を配り、快い生活環境を守り ましょう。

## 7 | 各部の名前

## ((1) フロントパネル

各部のはたらきなど、くわしい説明については()内のページを参照してください。



1電源ボタン
 (ON/STANDBY) (21、27、54)
 2ヘッドホン端子(PHONES) (38)
 3入力モード切り替えボタン
 (INPUT MODE) (27、30、33、37)
 4スピーカーボタンおよびスピーカーシステム表示LED(SPEAKER A/B) (27、54)

5トーンデフィートボタン(TONE DEFEAT)(38)

⑥アナログ入力ボタン(ANALOG) (27、37、39)

⑦ドルビー/DTSサラウンドボタン (DOLBY/DTS SURROUND)

(29, 30, 32, 33)

**8**5CHステレオボタン (5CH STEREO) (34)

9ダイレクト/ステレオボタン (DIRECT/STEREO) (34)

III ビデオセレクトボタン(VIDEO SELECT) (38)

ⅢV. AUX入力端子(V. AUX INPUT) (14)

12サラウンドモードボタン(SURROUND MODE) (28、36)

I3サラウンドパラメーターボタン (SURROUND PARAMETER) (30~32、36) 14セレクトつまみ

(SELECT) (28~32, 36~38)

IDトーンコントロールボタン (TONE CONTROL) (38)

16 チャンネル音量調節ボタン (CH VOL) (29)

17 主音量調節つまみ (MASTER VOLUME) (28)

**18**ステータスボタン (STATUS) (38)

19ディマーボタン (DIMMER) (38)

20主音量表示(VOLUME LEVEL) (28)

21 ディスプレイ

**②**外部入力ボタン(EXT. IN) (27、37)

23 デジタル入力信号表示LED (SIGNAL) (28

(SIGNAL) (28, 30, 33)

**24**入力モード表示LED(INPUT) (28)

②リモコン受光部 (REMOTE SENSOR) (8)

26電源表示LED


② 入力ソース切り替えつまみ (INPUT SELECTOR)

(27, 30, 32, 33, 36, 39)

# 各部の名前(つづき)

## ((2) リモコン

各部のはたらきなど、くわしい説明については()内のページを参照してください。




19

ごがかいます。 部のボタンは本機では機能しません。(押しても動作しません。)

### スピーカーシステムのレイアウト

スピーカーシステム(6台)とテレビを組み合わせた基本的なシステムレイアウトの例です。




フロント、センタースピーカーはできるだけテレビやスクリーンと同一面で、センタースピーカーは左右のフロントスピーカーの間で、視聴ポイントからフロントスピーカーまでの距離より遠くならない所に置いてください。

サブウーハーの置き場所の制限は特にありませんが、スクリーンと同一面にあった方が理想的です。 センタースピーカーをテレビの上に置いたり、サラウンドスピーカーを壁につるす場合、地震で落下したりしないよう、しっかりと固定してください。

## ((1) システムセットアップの内容

「接続のしかた」(13~17ページ参照)に従って他のAV機器との接続が終わったら、本機のディスプレイで各種セッティングをおこないます。

これによりはじめて本機をメインとしたリスニングルームのAVシステムが完成します。



1 リモコンのモード切り替え AUDIO・
スイッチ1を『AUDIO』の
位置にします。

システムセットアップはリモコンの下記のボタンでおこないます。
システムセットアップ(SYSTEM SETUP)ボタンシステムセットアップのメニューを表示させるときに押します。
エンター(ENTER)ボタンシステムセットアップの項目を切り替えるとき、また、設定を確定するときに押します。カーソルボタン(▲、▼、▼、▼)ディスプレイの表示を切り替えるときに押します。

### 【システムセットアップの内容と初期設定(工場出荷時)】

٤	, ス テ ム セ ッ ト ア ッ プ	初 期 設 定						
Speaker	, サラウンド再生の際、実際に使用するスピーカ わせの有無や、低域の再生能力に応じた大きさ	FRONT	CENTER	SURROUND	SUBWOOFER			
Configuration	ことにより、本機内部で自動的に各スピーカー れる信号の成分や周波数特性が設定されます。	LARGE	SMALL	SMALL	YES			
Subwoofer Mode	├ ├ 重低音信号を再生するサブウーハー・スピーカ ├ ます。	NORMAL						
Crossover Frequency	名スピーカーの低音域をサブウーハーから何Hz するかを設定します。	z以下で出力	80Hz					
Dalass Time	リスニングポジションに応じて各スピーカー、	FRONT/SUBWOO	OFER CEN	TER	SURROUND			
Delay Time	ーから発声される音声のタイミングを最適にす ラメーターです。	るにめのハ	3.6m	3.0	3m	3.0m		
Digital Inputs	デジタル入力端子に対して、入力ソースを割	COAXIAL	OPTIO	CAL-1	OPTICAL-2			
Digital Inputs	り当てます。	CD	CD DVD		TV/DBS			
Auto Surround Mode	入力信号に対して最後に再生したサラウンドモ し、次に同じ信号が入力された場合に記憶した モードで自動的に再生を設定します。							
Ext. In SW Level	EXT. IN端子に接続されたサブウーハーチャンネベルを設定します。	+15dB						
Bilingual Mode	ドルビーデジタルソースおよびAACソースの人 各スピーカーの出力を設定します。	力に対して、	MAIN / SUB					

## ((2) システムセットアップの前に




### ご注意


システムセットアップは" HEADPHONE ONLY " (ヘッドホンのみの出力)が設定されている場合、表示されません。

システムセットアップを終了したいときは、再 びシステムセットアップ (SYSTEM SET UP) ボタンを押してください。

システムセットアップはどの段階でも終了させることができますが、それまでに変更した設定内容は確定されます。

## (3) Speaker Configuration(スピーカーの種類・有り無し)の設定





### パラメーターについて

### LARGE:

80Hz以下の低音を十分再生できるスピーカーを 使用するときに選択します。

#### スモール SMALL:

80Hz以下の低音再生に十分な音量が得られない スピーカーを使用するときに選択します。この 設定をおこなった場合、80Hz以下の低音はサブ ウーハーに振り分けられます。

### NONE:


スピーカーを設置していないときに選択します。 <sup>イェス / -</sup> YES/NO:

サブウーハーを設置しているときには『YES』、 設置していないときには『NO』を選択します。

### ご注意

LARGE/SMALLの選択はスピーカーの外形で判断せずに、80Hzを基準とした低域・再生能力で判断してください。この判断がつかない場合は、スピーカーを破壊しない範囲で『SMALL』に設定した場合と、『LARGE』に設定した場合の音を比較した上で選択してください。

## (4)Subwoofer Mode(サブウーハー出力)および Crossover Frequency(クロスオーバー周波数)の設定



### クロスオーバー周波数について

「Speaker Configurationの設定」でサブウーハーを『YES』に設定したとき、各スピーカーの低音域をサブウーハーから何Hz以下(クロスオーバー周波数)で出力するかを設定します。『SMALL』に設定したスピーカーは、クロスオーバー周波数以下の音はカットして出力され、カットされた低音域はサブウーハーから出力します。

### ご注意:

一般的なスピーカーシステムを使用する場合は、クロスオーバー周波数を80Hzに設定することを推奨しますが、小型スピーカーを使用する場合は、より高い周波数に設定することで、クロスオーバー周波数付近での周波数特性を改善できる場合もあります。

### ご注意

-低音域の振り分けについて-

サブウーハーチャンネルから再生される信号は LFE (DOLBY DIGITALまたはDTS信号再生時の み)とセットアップメニューで『SMALL』と指 定されたチャンネルの低音域信号のみです。 また、LARGEに指定されたチャンネルの低音域 信号は、そのチャンネルから再生されます。

-Subwoofer Modeについて-

Subwoofer Modeの設定は「Speaker Configurationの設定」(22ページ参照)でフロントスピーカーを『LARGE』、サブウーハーを『YES』に設定した場合のみ有効です。フロントスピーカーを『SMALL』または、サブウーハーを『NO』に設定した場合は、本設定は低音域に影響しません。

『+MAIN』再生モードを選択すると、LARGEに指定されたチャンネルの低音域信号は、そのチャンネルとサブウーハーチャンネルから同時に再生されます。この再生モードでは、より均一な低音域が室内に広がりますが、部屋の大きさと形によっては干渉のために実際の低音域音量が低下することがあります。

『NORM』再生モードを選択すると、LARGEに 指定されたチャンネルの低音域信号は、そのチャンネルからのみ再生されます。この再生モードは室内の低音域干渉が起こりにくくなります。 音楽ソースや映画ソースを再生してみて、量感のある低音域が得られる方の再生モードを選択してください。

## ((5) Delay Time (ディレイタイム)の設定

リスニングポジションと各スピーカーとの距離を入力して、サラウンドのディレイタイムを設定します。

準備: リスニングポジションと各スピーカーとの距離(下図のL1~L3)を測定します。

フロントスピーカー またはサブウーハーと リスニングポジション との距離を設定します。



(リモコン)

1

FRNT/SW 3.6m

ボタンを押すたびに数値が0.1m単位で変化しま すので、測定した距離に最も近い値を選択します。 Speaker Configurationでサブウーハー=YESを 選択したときに"/SW"が表示されます。

センタースピーカーの設定に切り替えます。

2




または



(リモコン)

(リモコン)

センタースピーカーと リスニングポジション との距離を設定します。



(リモコン)

8 CENTER

3.6m

サラウンドスピーカーの設定に切り替えます。

4

3




または



(リモコン)

(リモコン)

サラウンドスピーカーと リスニングポジション との距離を設定します。 5



(リモコン)

SURR.

3.0m

デジタル インブッツ Digital Inputsの設定に切り替えます。

6




または



(リモコン)

(リモコン)

センターおよびサラウンドスピーカーのパラメーター 設定で『NONE』を選択したときは、距離の設定はで きません。(22ページ参照)



リスニングポジション

L1: センタースピーカーと リスニングポジションとの距離

L2: フロントスピーカーと

リスニングポジションとの距離

L3: サラウンドスピーカーと

リスニングポジションとの距離


### ご注意

センタースピーカーは、フロントスピーカー (左/右)またはサブウーハーまでの距離と同じ (L2=L1)か、距離の差(L2-L1)が1.5m以下 になるように置いてください。

サラウンドスピーカー(左/右)は、フロント スピーカー(左/右)またはサブウーハーまで の距離と同じ(L2=L3)か、距離の差(L2-L3) が4.5m以下になるように置いてください。

## (6 )Digital Inputsの設定 (デジタル入力)

本機のデジタル入力端子に接続したAV機器の種類を入力します。



## (7)Auto Surround Modeの設定 (オートサラウンドモード)

下記の3種類の入力信号に対して、最後に再生したサラウンドモードを記憶し、次に同じ信号が入力された場合には記憶したサラウンドモードで自動的に再生します。

なお、サラウンドモードは各入力ソースに対して も個別に記憶されます。


入 力 信 号	初期設定		
アナログおよびPCMの2チャンネル信号	STEREO		
ドルビーデジタルの2チャンネル信号	DOLBY PLII Cinema		
ドルビーデジタルやDTSなどの マルチチャンネル信号のマルチチャンネル信号	DOLBY またはDTS SURROUND		



1

## (8)Ext. In SW Levelの設定 (外部入力端子のサブウーハー)


EXT. IN端子に接続されたサブウーハーチャンネルの再生レベルを設定します。



## (9)Bilingual Modeの設定 (バイリンガル)

AACソースおよびドルビーデジタルソースの音声 出力内容を設定します。

音声出力モードを選択し ます。



(リモコン)

15 BLG M/S

→ SUB ↔ M/S ↔ MAIN ↔

SUB : SUB(副)音声が左右チャンネルから

出力されます。 M/S : MAIN (主) 音声は左チャンネルから

SUB(副)音声は右チャンネルから出力されます。

MAIN: MAIN(主)音声が左右チャンネルから

出力されます。

SUBおよびMAIN出力モードについて センタースピーカーを接続しMPEG2 AACモードを選択している場合、音声はセンタースピーカーから出力されます。

これまでのシステムセット アップ内容を再設定したい 場合は、エンターボタンま たはカーソル▼ボタンを押

してください。



(リモコン)(リモコン)

### ご注意

バイリンガルモードはAACソースおよびドルビーデジタルソースで、二重音声の情報がある場合のみ有効となります。二重音声の情報がないソースに対しては切り替えても無効です。

## (10)システムセットアップ後の操作

以上でシステムセットアップは終了です。 システムセットアップは一度設定をおこなった ら、接続するAV機器やスピーカーを取り替えた り、スピーカーの配置を変えない限り、もう一度 設定をおこなう必要はありません。

システムセットアップボタンを押します。

設定値が確定します。

システムセットアップボタンを押 すと、システムセットアップ中ど こからでもシステムセットアップ を終了することができます。 SETUP SETUP


(リモコン)


なお、システムセットアップ操作を終了するまでに変更した設定内容は確定されます。

1

## ((1) 入力ソースの再生のしかた

## 1 操作する前に





**1** 「接続のしかた」(13~19ページ)を参照して、 接続に間違いがないことを確認します。

電源を入れます。





(リモコン)

ON/STANDBY:

2

3

(本体)


ボタンを押すと電源が入り、約1秒後にディスプレイが点灯します。もう一度押すと電源が切れてスタンバイ状態になり、ディスプレイが消灯します。

電源ボタンをONにしてから音声が出力されるまで、数秒間かかります。これは電源ON/OFF時の雑音を防止するミューティング回路が内蔵されているためです。

フロントスピーカーを選択 します。

スピーカーAまたはBボタンを押すとLEDが点灯し、音声が出力されます。


リモコンのスピーカーボタンで スピーカーAまたはBの設定を変え ることができます。



(リモコン)

再生したいノ

2-



DE MARKET BARD

MODE ANALOG EXTIN


DENON

5

(入力ソース・入力モードの選択のしかた)

5

2 入力ソースの再生



### 【入力モード選択機能について】

入力モードは、各入力ソースごとに選択ができます。また、選択された入力モードは、入力ソースごとに記憶されます。

### AUTO(オートモード)

選択された入力ソースごとにデジタル入力端子・アナログ入力端子に入力されている信号の種類を検出し、自動的に本機のサラウンドデコーダー内部のプログラムを切り替えて再生するモードです。

V. AUXの入力ソース以外でデジタル入力を設定した入力ソースについて選択することができます。デジタル信号の有無を検出し、デジタル入力端子に入力されている信号を判断し、DTS/ドルビーデジタル/PCMいずれかの方式で、自動的にデコードおよび再生をおこないます。

デジタル信号が入力されていない場合は、アナログ入力端子を選択します。

ドルビーデジタル信号を再生する場合には、このモードを使用してください。

PCM (PCM信号再生専用モード)

2

つづき

PCM信号が入力されたときだけデコードおよび 再生をおこないます。

ノイズを発生する場合がありますので、PCM信号を再生する場合以外はこのモードを使用しないでください。

DTS (DTS信号再生専用モード)

DTS信号が入力されたときだけデコードおよび 再生をおこないます。

ANALOG(アナログ音声信号再生専用モード) アナログ入力端子に入力されている信号の再生 をおこないます。

EXT.IN(外部デコーダー用入力端子選択モード) 外部デコーダー用入力端子に入力されている信 号をサラウンド回路を通さずに再生します。

再生モードを選択します。

【例】ステレオ

3

SURROUND MODE SELECT STEREO (本体) (サモコン)

本体で操作するの場合は、サラウンドモードボタンを押してからセレクトつまみで操作してください。

選択した機器の再生をはじめます。

操作のしかたは、各機器の取扱説明書をご覧く ださい。

- ごり

MASTER VOLUME

+

音量が主音量レベル 表示に表示されます。

4

5

(本体)

(リモコン)

音量は-70~0~18dBの範囲で1dBステップで調節できます。ただし、29ページに記載されている方法でチャンネルレベルを設定しているとき、どれか1つのチャンネルでも+1dB以上に設定していると音量は18dBまで調整できません。(この場合、音量の最大調整範囲は

" 18dB - dB ( 例えば + 3dBに設定していた 場合は最大値が15dBとなります。)" が最大値と なります。)

### 入力モードの表示

入力信号によって点灯 **AUTOモード** DIGITAL ANALOG 占灯 AUTO DIGITAL PCM 0 DIGITAL モード 点灯 DIGITAL DTS AUTO DIGITAL モード 点灯 ANALOGモード ANALOG

### 入力信号の表示

DOLBY DIGITAL AAC DIGITAL O DIGITAL DIGITAL AAC DIGITAL DIGI

デジタル信号が正常に入力されるとそれぞれのLEDが 点灯します。点灯しない場合はデジタル入力機器のセットアップ(25ページ)や接続が正しいか、または機器 の電源が入っているかを確認してください。

### ご注意

オーディオ以外のデータの記録されたCD-ROMディスクを再生した場合は、デジタル入力表示LEDが点灯しますが、音声は聞けません。

DTS方式で記録されたCDやLDをPCM(PCM信号再生専用モード)やANALOG(アナログ音声信号再生専用モード)で再生すると、ノイズが出力されます。DTS方式で記録された信号を再生するときは、必ずデジタル(OPTICAL/COAXIAL)入力端子に接続し、『AUTO』(オートモード)または『DTS』(DTS信号再生専用モード)を選択してください。


AUTO(オートモード)でDTSの再生をした場合、再生のはじめおよびサーチ中にノイズを発生する場合があります。この場合は、『DTS』(DTS信号再生専用モード)で再生してください。


## ((2) サラウンド再生のしかた

### 1 サラウンド再生の前に

サラウンド再生の前に、必ずテストトーンにより各 スピーカーの再生レベルの調節をおこなってくださ い。調節は下記の通りリモコンでおこないます。


テストトーンによる調節はドルビーサラウンドモードとDTSサラウンドモード時のみ有効で、調節したレベルは自動的に記憶されます。








テストトーンによる調節後は、再生するプログラムソースまたはお好みに合わせて、下記の操作により各チャンネルレベルの調節をおこなってください。





で選択(上記1の操作)してから調整してください。各チャンネルの音量レベルは・12~+12dBの範囲で調整することができます。


サブウーハーチャンネルの音量レベルはOFFまたは - 12~ + 12dBの範囲で調整することができます。


### ご注意

サブウーハーチャンネルの音量レベルを『OFF』に 設定したときは、システムセットアップの設定にか かわらず、フロントチャンネル(左/右)からLFEを 含む低域信号が出力されます。


小型のフロントスピーカーを使用される場合は、低 域再生能力を超え、歪みが発生することがあります ので『OFF』に設定しないでください。

## ② ドルビーデジタルモードおよびDTSサラウンドモード(デジタル入力のみ)









### サラウンドパラメーターについて

CINEMA EQ. (シネマイコライザー)

映画ソフト再生中に会話部分が耳ざわりと感じるときに使用します。(高域の成分を下げます。ドルビープロロジック、ドルビーデジタルとDTSサラウンドモードのみ有効です。)

D.COMP.

(ダイナミックレンジコンプレッション)

ドルビーデジタル音声のダイナミックレンジを調整するパラメーターです。深夜など、比較的小さな音量で再生する場合に『HIGH』側にすると音のピークを抑え、また小さな音を増幅することにより、ダイナミックレンジが狭くなり、聞き易くなります。『OFF』の場合は、機能オフとなります。

 ${}^{\mathbb{F}}\mathsf{OFF}_{2} \overset{\bullet}{\longleftarrow} {}^{\mathbb{F}}\mathsf{LOW}_{2} \overset{\bullet}{\longleftarrow} {}^{\mathbb{F}}\mathsf{MID}_{2} \overset{\bullet}{\longleftarrow} {}^{\mathbb{F}}\mathsf{HIGH}_{2}$ 

LFE (ローフリクエンシーエフェクト)

プログラムソースと可変範囲 1.ドルビーデジタル

-10dB ~ 0dB

2.DTSサラウンド

 $-10dB \sim 0dB$ 

ドルビーデジタルで録音されたソフトを再生する場合は、正しいドルビーデジタル再生のためにLFEレベルを0dBに設定するようお勧めします。


DTSで録音された映画ソフトを再生する場合は、正 しいDTS再生のためにLFEレベルを0dBに設定する ようお勧めします。


DTSで録音された音楽ソフトを再生する場合は、正 しいDTS再生のためにLFEレベルを-10dBに設定 するようお勧めします。

### ご注意


『DEFAULT』を選択してカーソル ◀ ボタンを押すと、自動的に"D.COMP."がオフに、LFEが初期値に、トーンが初期値に設定されます。ドルビーデジタルでエンコードされた信号は、ダイレクト、ドルビープロロジックII、ドルビーデジタル、ステレオおよびバーチャルモードのみ再生できます。その他のモードは、ドルビーデジタル信号を再生中においては動作しません。DTS信号はDTSサラウンド、ダイレクト、ステレオおよびバーチャルモードのみ再生できます。その他のモードはDTS信号を再生中においては動作しません。

## 3 ドルビーサラウンドプロロジックⅡモード









### サラウンドパラメーターについて

#### MODE CINEMA(モードシネマ)

ドルビーサラウンド録音された映画ソースをはじ め、一般的なステレオ録音ソースの再生に適したモ ードです。高精度デコーダーによる5チャンネルデ コードをおこない、2チャンネルソースでも360度 均一なサラウンド音場を実現します。

主にステレオ音楽成分を多く含むソースの場合、 MUSICモードの方がより効果的な場合もあります。 試聴結果によって、効果的なモードを選択してくだ さい。

### MODE MUSIC(モード ミュージック)

ステレオ音楽信号のサラウンド再生に適したモード です。音楽信号の残響成分に多く含まれる逆相信号 の再生をサラウンドチャンネルでおこない、同時に サラウンドチャンネルの周波数特性をサラウンド音 に最適化させることにより、自然な、且つ広がり感 のある音楽再生をおこないます。

音楽信号は、そのジャンル、状態 (ライブ音楽等) など信号ソースの内容により音場の広がり方が異な ります。そのためMUSICモードには、更に音場の 調整を可能とする、各種のオプションパラメーター があります。

### PANORAMA (パノラマ)

フロントステレオの音場イメージを、サラウンドチ ャンネルまで拡大します。

ノーマル状態でステレオイメージが狭く、サラウン ド効果が薄いと感じられる場合に効果的です。

### DIMENSION (ディメンジョン)

音場イメージの中心をフロント、またはサラウンド 側にシフトします。

ソースの残響成分の大きさに拠らず、各チャンネルの 再生バランスを調整することが可能です。音場イメー ジがフロント側、サラウンド側のいずれかに偏った場 合に、それらを補正することができます。


### CENTER WIDTH (センターウィズス)


センターの信号成分の再生方法を、センターチャン ネルのみの再生からフロントチャンネルのみの再生 の間で調整します。

セパレーションを重視したセンターチャンネル再生を おこなった場合、フロントチャンネルの音場について 定位が明確化する反面、全体の音場イメージがセンタ ーに集中したり、各チャンネル間の繋がりが希薄に感 じられることがあります。このパラメーターを調整す ることにより、音場イメージの安定感を増加させ、自 然な左右の広がりを得ることができます。

MODE EMULATION (モード エミュレーション) 従来のドルビープロロジック再生互換モードです。 ドルビーサラウンド録音ソースに対して、録音時の 再生イメージに忠実なデコードをおこないます。

## |**4**| AACサラウンドモード( デジタル入力のみ )





デジタル ( COAXIAL/OPTICAL ) が設定 されている入力ソース(BSデジタル放送 受信機を接続している入力ファンクショ ン)を選択します。(25ページ参照)

TV/DBS 【例】TV/DBS 1 5∾ (本体) (リモコン) INPUT MODE 入力モードを ( MODE 『AUTO』に設定 します。 (リモコン) (本体)

AACのプログラムソースを再生します。 2

AACソース再生中は、AAC表示 LEDが点灯します。

-0- 4 点灯

5.1chの再生をおこなうときは、DOLBY/DTS サラウンドモードボタンを押します。

5.1chのプログラムソース が入力されているとき、 3 AACサラウンドモードは " MPEG2 AAC " と表示さ れます。



AACの2chのプログラムソースが入力されてい るときはPRO LOGIC IIモードになります。

AAC放送再生中に再生チャンネル数などの放送内容が 切り替わった場合、音声が途切れることがあります。

### 二重音声の情報があるAACソースを再生する場合 音声出力内容を設定することができます。

設定のしかたは「システムセットアップのしかた」の 「(9) Bilingualモードの設定」(26ページ) を参照して ください。

## ( 3 ) DSPサラウンドシミュレーションについて

本機はデジタル信号処理により、音場を疑似的に再現する高性能なDSP(デジタル・シグナル・プロセッサー)を内蔵しています。7通り用意されたサラウンドモードを再生するソースに合わせて選択して、リスニングルームの状態によりパラメーターを調節することで、よりリアルでパワフルな音場を再現することができます。なお、各サラウンドモードはドルビーサラウンドプロロジックまたはドルビーデジタル録音されていないソースでもその効果をお楽しみいただけます。

### 1 各サラウンドモードとその特長

1	チャンネルス テ レ オ 5CH STEREO	サラウンド信号のLchにはフロントLchの信号、サラウンド信号のRchにはフロントRchの信号を出力し、センターchにはLchとRchの同相成分を出力します。ステレオサウンドを楽しむためのモードです。
2	MONO MOVIE (注1)	モノラル録音の映画ソースを広がりのある音場の雰囲気で楽しみたいと きに選択します。
3	ロック アリーナ ROCK ARENA	反射音が回り込んでくるアリーナでのライブコンサートの雰囲気で楽し みたいときに使用します。
4	ジャズ クラブ JAZZ CLUB	天井が低く、固い壁に囲まれたライブハウスのような場所で、アーティ ストがすぐ近くで演奏するような雰囲気で楽しみたいときに選択します。
5	ビデオゲーム VIDEO GAME	ビデオゲームソースで楽しみたいときに使用します。
6	マトリクス MATRIX	ステレオ録音された音楽ソースを、広がり感を強調して楽しみたいとき に選択します。サラウンドCHからは、入力された信号の差の成分(広が り感の成分)に遅延処理を加えた信号が出力されます。
7	パーチャル VIRTUAL	フロント2chだけのスピーカーを使用して、立体感のあるサラウンド再生を楽しみたいときに選択します。

再生するソースによっては、十分な効果が得られないことがあります。 この場合には、サラウンドモードの名称にこだわらずに各モードを試して、お好みの音場を創り出

(注1): モノラル録音ソースを再生する場合、LまたはRの片チャンネル入力では音が片寄るため、両チャンネルに入力してください。

### ご注意

してください。

サンプリング周波数が96kHzのPCM信号再生時は『DIRECT』、『STEREO』および『5CH STEREO』モードでお楽しみいただけます。他のサラウンドモードで再生中にこの信号が入力されると、サラウンドモードは自動的に『STEREO』モードに切り替わります。

### パーソナルメモリープラスについて

本機には、入力ファンクションごとに選択されたサラウンドモードなどが自動的に記憶される『パーソナルメモリープラス』という機能を搭載しています。入力ファンクションを切り替えるたびに、前回使用されたときの記憶が自動的に呼び出されます。

パーソナルメモリープラス機能で各入力ファ ンクションごとに自動的に記憶される内容

サラウンドモード

入力モード選択機能

サラウンドパラメーターおよびトーンコントロール の設定、各出力チャンネルの再生レベルは、サラウ ンドモードごとに記憶します。

### 【サラウンドモードパラメーター 一覧表】

	各 モ ー ド に お け る 信 号 の 有 無 と 制 御 の 可 否								
		チャン	ネル出力		ドルビー				
モード	FRONT L/R	CENTER	SURROUND L/R	SUB- WOOFER	デジタル信号再生時	DTS信号 再生時	PCM信号 再生時 (96k)	アナログ信号再生時	
DIRECT		×	×				( )		
STEREO		×	×				( )		
EXTERNAL INPUT					×	×	×		
DOLBY PRO LOGICII						×			
DOLBY DIGITAL						×	×	×	
DTS SURROUND					×		×	×	
5CH STEREO					×	×	( )		
ROCK ARENA					×	×			
JAZZ CLUB					×	×			
VIDEO GAME					×	×			
MONO MOVIE					×	×			
MATRIX					×	×			
VIRTUAL		×	×						

: 信号有り、または制御可能

: 2チャンネル時のみ

×:信号無し、または制御不可能


: スピーカーコンフィグレーションの設定により、ON/OFF可能


(注)ドルビーデジタル信号再生時: OdB、DTS信号再生時:-10dB


			———— 各	ŧ - ド	におけ	っるパラ	ラメー <b>タ</b>	7 <b>-</b> 0	制御	の可る	<u> </u>	
					,						-	
				パラ			) 内 は			値		
				サ	ラ ウ	<u>ン ド</u>	パ ラ	メー	タ			
					プロロジックII『MODE MUSIC』のみ			ドルビーデジタル信号		DTS信号		
	TONE	ROOM	EFFECT	DELAY	MODE	DANODAMA	DIMENCION	CENTER	CINEMA	D COMP		
モード	CONTROL	SIZE	LEVEL	TIME	MODE	PANORAMA	DIMENSION	WIDTH	EQ.	D. COMP.	LFE	LFE
DIRECT	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(OFF)	(0dB)	(0dB)
STEREO	(0dB)	×	×	×	×	×	×	×	×	(OFF)	(0dB)	(0dB)
EXTERNAL INPUT	(0dB)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
DOLBY PRO LOGICII	(0dB)	×	×	×	(CINEMA)	(OFF)	(3)	(0)	(OFF)	(OFF)	(0dB)	-
DOLBY DIGITAL	(0dB)	×	×	×	×	×	×	×	(OFF)	(OFF)	(0dB)	-
DTS SURROUND	(0dB)	×	×	×	×	×	×	×	(OFF)	×	_	(0dB)
5CH STEREO	(0dB)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ROCK ARENA	(0dB)	(Medium)	(10)	×	×	×	×	×	×	×	×	×
JAZZ CLUB	(0dB)	(Medium)	(10)	×	×	×	×	×	×	×	×	×
VIDEO GAME	(0dB)	(Medium)	(10)	×	×	×	×	×	×	×	×	×
MONO MOVIE	(0dB)	(Medium)	(10)	×	×	×	×	×	×	×	×	×
MATRIX	(0dB)	×	×	(30msec)	×	×	×	×	×	×	×	×
VIRTUAL	(0dB)	×	×	×	×	×	×	×	×	(OFF)	(0dB)	


:制御可能 ×:制御不可能

## 2 DSPサラウンドシミュレーションのしかた










# 操作のしかた(つづき)



ドルビーデジタル再生時に、このパラメーターが表示されます。


LFEのレベルの設定

*6* 



ドルビーデジタルおよびDTS再生時に、このパラメーターが表示されます。

デフォルトの設定



『YES』を選択すると工場出荷時の初期設定に戻ります。

サラウンドメーターの設定が終了したら、エンターボタンを押してください。 設定中どこからでも終了することができます。

いて (リモコン)

CH SELECT

なお、サラウンドパラメーターの設定を終了するまで に変更した設定内容は確定されます。

#### ご注意

PCMデジタル信号またはアナログ信号を5CH STEREO、ROCK ARENA、JAZZ CLUB、VIDEO GAME、MONO MOVIE、MATRIXのサラウンドモードを再生中に入力信号がドルビーデジタルでエンコードされたデジタル信号に切り替わった場合には、強制的にドルビーサラウンドモードに切り替わります。また、入力信号がDTS信号に切り替わります。
強制的にDTSサラウンドに切り替わります。

### サラウンドパラメーターについて

ROOM SIZE (ルームサイズ)

音場の大きさを設定します。

- "SMALL a, "MED-S a, "MEDIUM a, "MED-L a,
- 『LARGE』の5つのパラメーターがあります。
- 『SMALL』では小さな音場空間、『LARGE』では大きな音場空間を再現します。

EFFECT LEVEL (エフェクトレベル)

サラウンドの効果の大きさを設定します。


『1』~『15』の15段階で設定できます。


音が歪んで変に感じられるときは、低いレベルに設 定してください。

DELAY TIME (ディレイタイム)

マトリクスモードに限り、『Oms』~『110ms』の 範囲でサラウンドチャンネルのディレイタイムを設 定できます。

### (4)外部入力(EXT.IN)端子での 再生について





入力モードを外部入力 に設定します。





(本体) (リモコン)

設定後は選択されている端子のFL(フロント左) FR(フロント右)C(センター)SL(サラウンド左)SR(サラウンド右)に接続された入力信号をサラウンド回路を通さずに直接フロント(左/右)センター、サラウンド(左/右)の各スピーカーシステムに出力します。

また、SW(サブウーハー)端子に入力された信号はプリアウトのサブウーハー端子に出力されます。

### 【外部入力モードの解除のしかた】

外部入力の設定を解除する場合は、入力モード切り替えボタンまたはアナログボタンを押して、再生したい入力モードに切り替えます。

(27、28ページ参照)



### ご注意


入力モードを外部入力に設定している場合は、サラウンドモード(DIRECT、STEREO、DOLBY/DTS SURROUND、5CH STEREO、DSP SIMULATION)の設定はできません。

外部入力モード以外の再生モードでは、この端子に入力された信号は再生できません。また入力端子に接続されていないチャンネルからは出力できません。外部入力モードは、どの入力ソースにおいても設定できます。映像と合わせてお楽しみいただく場合は、映像信号を接続した入力ソースを選択後、本モードに設定してください。

2

# 操作のしかた(つづき)

### (5)その他の一般操作のしかた(再生したあとに)



#### 音質を調節するには

トーンコントロールボタンを 押します。

ボタンを押すたびに、下記のように 切り替わります。



BASS **→** TREBLE

セレクトつまみを回して、 お好みに合わせて調節します。



(本体)

TONE CONTROL

2 強くするとき:

+ 12dBまで2dBステップで調整できます。

弱くするとき:

-12dBまで2dBステップで調整できます。

音質を調節しない場合は、トーンデフィート オンモードに設定します。 TONE DEFEAT

3

4

1

信号が音質調整回路 (BASS,TREBLE)を通らないため、 より高音質でお楽しみいただけます。



6

#### ご注意


トーンディフィートを『ON』にするとトーンの調整 はできませんので、トーンディフィートを『OFF』 にしてから調整してください。


再生中に音が歪んで感じられるときはBASS、TREBLE を弱くしてお楽しみください。

### ヘッドホンで音を聴くには

ヘッドホンジャックにヘッドホン (別売り) を差し込みます。

差し込むと自動的にPRE OUT出力およびスピー カー出力がオフになりますので、スピーカーよ り音が出力されません。






今聞いている音に好きな映像を組み合わせるには

好きな映像が出るまで、 ビデオセレクトボタンを 押します。

解除するときは、



(本体)

(リモコン)

次のいずれかの操作をおこないます。

もう一度ビデオセレクトボタンを押して、

"SOURCE"を選択します。

または、入力ソースをビデオ系入力(DVD/VDP. TV/DBS, VCR, V. AUX)に切り替えます。

#### ディスプレイの明るさを調節するには

ディマーボタンを押します。

押すたびにディスプレイ の明るさが3段階に変化 し、最後には消灯するこ とができます。



今再生しているプログラムソースなどを確認する には

ステータスボタンを押します。

押すたびに、本体のディ スプレイ上で現在のプロ グラムソースやサラウン ドなどの各種設定が確認 できます。



(リモコン)

STATUS

(本体)

### 一時的に音を消すには(ミューティング)

ミューティングボタンを押します。

解除するときは、もう一度 8 ミューティングボタンを押して ください。




#### ご注意


リモコンの主音量調節ボタン(+、-)を操作する と解除されます。


本機の電源をオフにした場合、設定が解除されます。

# 操作のしかた(つづき)

### ((6 )再生中のプログラムソースを録音 / 録画するには







### デジタル録音する場合

本機のOPTICAL OUT端子はCDレコーダーまたはMDレコーダーなどに接続し、デジタル録音することができます。デジタル録音したい機器の出力を本機のデジタル入力端子(OPTICAL/COAXIAL IN)に接続してください。

デジタル録音をおこなう場合には、本機の入力モードを『AUTO』に設定してください。入力モードの設定がアナログの場合と、デジタル入力が割り当てられていない入力ソースを選択している場合には、デジタル出力にはCOAXIAL端子に接続されているデジタル信号が出力されます。

#### 同時録音

入力ソース切り替えつまみ(ボタン)で、選択したソースの信号がCDR/TAPE端子とVCRのAUDIO OUT端子に同時に出力されます。テープデッキとビデオデッキの合わせて2台が全部接続され、録音モードに設定されていれば、同一のソースをすべてのデッキに同時に録音することができます。


CDR/TAPEとVCRのAUDIO OUT端子は、アナログ入力モードのみの再生になります。デジタル入力モードに切り替えることはできません。


## 10 リモコンによる他機器の操作のしかた

付属のリモコン(RC-920)は本機の操作だけでなく、DENON製リモコン対応のAV機器を操作することができます。また、他のリモコンのコントロール信号を記憶していますので、DENON製品以外のリモコン対応機器を操作することができます。

### 〔(1)DENON製オーディオ機器の操作のしかた

操作する前に各機器の電源を入れてください。 お手持ちの機器の形式、年式によって操作できな いボタンもあります。








### *((2)プリセットメモリーについて*

お手持ちの機器のメーカーをプリセットメモリーすることにより、付属のリモコンで各社の機器を操作することができます。なお、機種によっては操作できないものや正常に動作しないボタンがあります。



工場出荷時および初期化時のプリセットコードは 以下の通りです。

CD	DENON
CDR/MD	DENON (CDR)
TAPE	DENON
DVD/VDP	DENON (DVD)
VCR	HITACHI
DBS/CABLE	ABC (CABLE)
TV	HITACHI

#### DENON製DVDプレーヤーのプリセットコード

DENON製DVDプレーヤー	プリセットコード番号
DVD-1000/1500/2800	111
DVD-800/1600/2000	014
DVD-2500/3300	014

工場出荷時の初期設定は『111』です。

モードスイッチ1を 『AUDIO』または『VIDEO』 • VIDEO -の位置にします。 CD、CDR/MDおよびTAPEをプリセットメモリ 1 ーする場合は、『AUDIO』の位置にしてください。 DVD/VDP、VCR、DBS/CABLEおよびTVをプ リセットメモリーする場合は、『VIDEO』の位置 にしてください。 モードスイッチ2を CDR/MD7 LTAPE メモリーしたい機器の DVD/VDP - TV VCR 1 LDBS/CABLE 位置にします。 電源ON/SOURCEボタンとOFFボタンを同時 に押します。 送信表示LED (インジケーター)が点滅します。 3 リモコンコード表(42~46ページ)を参照し て、メモリーする機器のメーカーに対応する 数字(3桁)を入力します。 4 (5) 続けて他の機器のメモリーをおこなう場合は、 操作1~4をくり返しおこなってください。

#### ご注意

プリセットメモリー中でも押したボタンの信号は送信されますので、メモリー中は誤動作防止のためリモコン受光部を覆ってください。 リモコンコード表中のメーカー製品であっても 形式・年式によっては使用できないものがあり

メーカーによってはリモコンコードを数種類持っています。動作しない場合は設定を変えて確認してください。

CDR/MD、DVD/VDPおよびDBS/CABLEは、 各々どちらか一方の機器しかプリセットメモリ ーすることができません。

ます。

### 【各メーカーのプリセットコードの組み合わせ】

\*[ ]は、工場出荷時または初期化時のプリセットコードを示します。

DVD			
Denon	014, <b>*[111]</b>	Daytron	025, 055
Aiwa	009	DBX	005, 085
Hitachi	010	Dumont	053
JVC	006, 011	Dynatech	009
Konka	012, 013	Electrohome	001, 088, 097
Magnavox	005	Electrophonic	088
Mitsubishi	004	Emerson	001, 009, 017, 027, 086, 088, 089,
Panasonic	014		092, 093, 097, 100, 101, 102, 103,
Philips	005, 015, 016, 017		104, 117
Pioneer	003, 008	Fisher	009, 028, 031, 053, 054, 091, 098,
Sanyo	018		099, 111
Sony	002, 019, 020	GE	007, 011, 049, 050, 051, 052, 073,
Toshiba	001, 021, 022, 024		080, 087
Zenith	023	Go Video	047, 048
		Goldstar	000, 006, 012, 062, 088
VDP		Gradiente	094
Denon	028, 029, 112	Grundig	042
Magnavox	026	Harley Davidson	094
Mitsubishi	028	Harman Kardon	040, 062
Panasonic	029, 030	Hi-Q	091
Philips	026	Hitachi	009, 013, 023, 026, 058, <b>*[108]</b> ,
Pioneer	028, 031		109, 110, 111
RCA	032	JC Penny	004, 005, 007, 023, 028, 049, 062,
Sony	033, 034, 035, 036		085, 087, 088
•		Jensen	013, 026
VCR		JVC	004, 005, 006, 026, 029, 043, 044,
Admiral	081		045, 046, 085
Aiko	095	Kenwood	004, 005, 006, 026, 029, 033, 045,
Aiwa	009		085, 090
Akai	026, 027, 070, 072, 082, 083, 084	Kodak	088
Amstrad	009	Lloyd	009, 094
ASA	042	LXI	088
Asha	087	Magnavox	015, 016, 042, 049, 063, 106
Audio Dynamic	005, 085	Magnin	087
Audiovox	088	Marantz	004, 005, 006, 015, 042, 049, 085,
Beaumark	087		090
Broksonic	086, 093	Marta	088
Calix	088	MEI	049
Candle	006, 087, 088, 089, 090	Memorex	009, 033, 049, 053, 060, 081, 087,
Canon	049, 057		088, 091, 094, 115
Capehart	025, 055, 056, 071	MGA	001, 017, 027, 041, 097
Carver	015	MGN Technology	087
CCE	095	Midland	011
Citizen	006, 007, 087, 088, 089, 090, 095	Minolta	013, 023
Craig	007, 087, 088, 091, 115	Mitsubishi	001, 003, 008, 013, 014, 017, 027,
Curtis Mathes	006, 049, 073, 080, 087, 090, 092		029, 039, 040, 041, 045, 097
Cybernex	087	Motorola	081
Cybollicx			
Daewoo	025, 055, 059, 074, 089, 093, 095,	Montgomery Ward	001, 002, 007, 009, 049, 063, 081,


MTC	009, 087, 094	Teac	004, 009, 026, 094
Multitech	007, 009, 011, 087, 090, 094	Technics	024, 049
NAD	038	Teknika	009, 010, 022, 049, 088, 094
NEC	004, 005, 006, 018, 026, 029, 045,	TMK	087, 092
	061, 062, 085	Toshiba	013, 017, 020, 041, 059, 089, 098,
Nikko	088		099, 117
Noblex	087	Totevision	007, 087, 088
Optimus	081, 088	Unirech	087
Optonica	021	Vecrtor Research	005, 062, 085, 089, 090
Panasonic	024, 049, 064, 066, 067, 068, 069,	Victor	005, 045, 046, 085
	107	Video Concepts	005, 027, 085, 089, 090
Perdio	009	Videosonic	007, 087
Pentax	009, 013, 023, 058, 090	Wards	013, 021, 023, 087, 088, 089, 091,
Philco	015, 016, 049		094, 097, 118, 119, 120
Philips	015, 021, 042, 049, 105	XR-1000	094
Pilot	088	Yamaha	004, 005, 006, 026, 062, 085
Pioneer	005, 013, 029, 036, 037, 038, 045,	Zenith	060, 078, 079
	085		
Portland	025, 055, 090	TV	
Proscan	063, 080	Admiral	045, 121
Pulsar	060	Adventura	122
Quartz	033	Aiko	054
Quasar	034, 035, 049	Akai	016, 027, 046
Radio Shack	001, 002, 021, 081, 087, 088, 091,	Alleron	062
	094, 097, 098, 115	A-Mark	007
Radix	088	Amtron	061
Randex	088	Anam	006, 007, 036
RCA	007, 013, 019, 023, 058, 063, 064,	Anam National	061, 147
	065, 073, 080, 082, 087	AOC	003, 007, 033, 038, 039, 047, 048,
Realistic	009, 021, 031, 033, 049, 053, 081,		049, 133
	087, 088, 091, 094, 097, 098	Archer	007
Ricoh	055	Audiovox	007, 061
Salora	041	Bauer	155
Samsung	007, 011, 051, 059, 070, 083, 087,	Belcor	047
	089, 113	Bell & Howell	045, 118
Sanky	081	Bradford	061
Sansui	005, 026, 029, 045, 061, 085, 114	Brockwood	003, 047
Sanyo	032, 033, 053, 087, 091, 115, 116	Candle	003, 030, 031, 032, 038, 047, 049,
SBR	042		050, 122
Scott	017, 020, 086, 089, 093, 117	Capehart	003
Sears	013, 023, 028, 031, 033, 053, 054,	Celebrity	046
	088, 091, 098, 099, 115	Circuit City	003
Sentra	055	Citizen	029, 030, 031, 032, 034, 038, 047,
Sharp	001, 002, 021, 097		049, 050, 054, 061, 095, 122, 123
Shogun	087	Concerto	031, 047, 049
Sony	075, 076, 077, 078, 079, 121, 122	Colortyme	003, 047, 049, 135
STS	023	Contec	013, 051, 052, 061
Sylvania	009, 015, 016, 017, 041, 049, 094	Cony	051, 052, 061
Symphonic	009, 094	Craig	004, 061
Tandy	009	Crown	029
Tashiko	009, 088	Curtis Mathes	029, 034, 038, 044, 047, 049, 053,
Tatung	004, 026, 030		095, 118

Dayton         03, 494         Midland         125           Dimensia         044         Minutz         066           Electroband         046         Minutz         065, 057, 058, 1082, 083, 105           Electroband         049         Montgomeny Werd         011, 020, 144, 146           Ellar         029, 056, 059, 060, 061, 062, 118.         Minutz         031, 034, 039, 048, 095, 084           Emron         028, 051, 089, 060, 061, 062, 118.         MTC         031, 034, 039, 048, 095, 128           Ervision         038         National         002, 036, 037, 044, 046           Ervision         038         National         002, 036, 031, 048, 067, 084, 086           Formenti         155         Nitico         054           Formenti         156         Nitico         064           Fullisu         004, 062         NTC         064           Fullisu         004, 062         NTC         064           Fullisu         004         062         NTC         064           Get         020, 036, 037, 040, 044, 058, 066, 067, 067         070 on         041, 132, 033, 033, 034, 043, 043, 043, 043, 043	Daewoo	027, 029, 039, 048, 049, 054, 055, 106, 107, 137	MGA	001, 039, 048, 056, 057, 058, 065, 081, 083
Dixidelicetroband         046         Mitsubishi         001, 016, 039, 048, 056, 057, 058, 105           Electrobnome         029, 056, 057, 058, 147         Monttgomery Ward         011, 020, 144, 148           Electrobane         029, 051, 059, 060, 061, 062, 118, 123, 124, 139, 148         Mctorola         121, 147           Emerson         029, 051, 059, 060, 061, 062, 118, 123, 124, 139, 148         MC         034, 033, 038, 038, 088, 095, 084, 085           Erinsion         027         National Quenties         002, 036, 061, 147           Esher         014, 021, 063, 064, 066, 118         NEC         031, 038, 039, 048, 057, 084, 088, 086, 057, 084, 088, 085, 147           Formes         012         Niklo         054           Formes         012         Niklo         054           Formes         012         Niklo         054           Full         004, 062         NTC         064           Futuretech         004         062         NTC         064           GE         020, 036, 037, 040, 044, 038, 066, 069, 076         Optomice         011, 022, 031, 039, 048, 051, 067           Geldster         000, 015, 029, 031, 039, 048, 051, 067         Pinleo         005, 010, 030, 050, 051, 056, 079           Grundy         062         Pinleo         005, 010, 010, 050, 051, 056,	Daytron	003, 049	Midland	125
Electrobaned   Q65   Q65, Q67, Q68, 147   Electrobane   Q29, Q56, Q57, Q68, 147   Electrobane   Q29, Q51, Q59, Q60, Q61, Q62, L18, Pareson   Q29, Q51, Q59, Q60, Q61, Q62, L18, Pareson   Q27   Matical   Q02, Q68, Q68, Q68, Q68, Q68, Q68, Q68, Q68	Dimensia	044	Minutz	066
Electrohome   029, 056, 057, 058, 147   Elia   027   Motorola   121, 147   Elia   027   Motorola   121, 147   Elia   028, 056, 060, 061, 062, 118, 123, 124, 139, 148   NAD   008, 075, 076, 128   NAD   008, 075, 076, 078, 086, 087, 084, 085, 181   008, 075, 076, 077, 084, 085, 085, 087, 084, 085, 086, 087, 088, 119, 120, 125, 147   NAD   008, 119, 120, 129, 129   NAD   008, 129   NAD   008, 129, 129   NAD   008,	Dixi	007, 015, 027	Mitsubishi	001, 016, 039, 048, 056, 057, 058,
Elta         027         Motorola         121, 147           Emerson         29, 051, 059, 060, 061, 062, 118, 123, 144, 139, 148         MTC         031, 034, 039, 048, 095         081, 034, 039, 048, 095         082           Envision         038         National         002, 036, 061, 147         002         081, 038, 039, 048, 057, 084, 086, 086, 086, 086, 086, 086, 018         NEC         031, 038, 039, 048, 057, 084, 086, 086, 086, 086, 086, 086, 086, 086	Electroband	046		065, 081, 082, 083, 105
Emerson         029, 051, 059, 060, 061, 062, 118, 123, 124, 139, 148         MTC         031, 034, 039, 048, 095         128           Envision         038         NAD         008, 075, 076, 128         NAD         008, 075, 076, 128           Etron         027         National Ouerlies         002, 034, 081, 147         002         031, 038, 039, 048, 057, 084, 086, 188         004         004         008         075, 084, 086, 086, 086, 086, 086, 086, 086, 086	Electrohome	029, 056, 057, 058, 147	Montgomery Ward	011, 020, 144, 146
123, 124, 139, 148	Elta	027	Motorola	121, 147
Envision         038         National Quenties         002, 036, 061, 147           Fisher         014, 021, 063, 064, 065, 118         NEC         031, 038, 039, 048, 057, 084, 086, 086, 086, 086, 086, 086, 086, 086	Emerson	029, 051, 059, 060, 061, 062, 118,	MTC	031, 034, 039, 048, 095
Etron         027           Fisher         014, 021, 063, 064, 065, 118         NEC         031, 038, 039, 048, 057, 084, 086, 196           Formenti         155         NEC         031, 038, 039, 048, 057, 084, 086, 196           Fortress         012         Nikko         054           Fujitsu         004, 062         NTC         064           Fuuratech         004         O02         11, 012, 093, 121         000           GE         020, 036, 037, 040, 044, 058, 066, 088, 066, 106         70 crion         004, 139         128           Guldstar         000, 015, 029, 031, 039, 048, 051         Panasonic         002, 017, 036, 037, 071, 141, 143, 143, 147         147           Grundy         062         Hitachi         Philco         005, 010, 030, 030, 050, 051, 056, 079, 079, 088, 089, 116         Philco         005, 010, 030, 030, 050, 051, 056, 079, 079, 079, 079, 079, 079, 079, 079		123, 124, 139, 148	NAD	008, 075, 076, 128
Fisher         014, 021, 063, 064, 065, 118         NEC         031, 038, 039, 048, 057, 084, 086, 196, 198, 195, 198, 198, 198, 198, 198, 198, 198, 198	Envision	038	National	002, 036, 061, 147
Formenti         155         Nikko         054           Fortress         012         Nikko         054           Fujitsu         004, 062         NTC         054           Fuuretech         004, 062         Optimus         128           Futuretech         002, 036, 037, 040, 044, 058, 066, 088, 119, 120, 125, 147         Optimus         011, 012, 093, 121           Goldstar         000, 015, 029, 031, 039, 048, 051, 056, 076, 068, 069, 116         Panasonic         002, 017, 036, 037, 071, 141, 143, 147           Grundy         062         065, 057, 067, 068, 069, 116         Philoo         005, 010, 030, 050, 051, 056, 078, 078, 078, 113, 132, 147           Hitachi         029, 031, 051, 052, 070, 111, 112, 113, 124, *[134]         Philop         005, 015, 017, 060, 051, 056, 078, 078, 078, 078, 078, 078, 078, 078	Etron	027	National Quenties	002
Fortress         012         Nilko         054           Fujitsu         004, 062         NTC         054           Futuretech         004, 002         Optimus         128           Futuretech         020, 036, 037, 040, 044, 058, 066, 088, 119, 120, 125, 147         Optimus         011, 012, 093, 121           Gel         088, 119, 120, 125, 147         Panasonic         002, 017, 036, 037, 071, 141, 143, 143, 147           Grundy         062         Philco         095, 101, 030, 050, 051, 056, 079, 079, 111, 112, 13, 124, *[134]         Philips         005, 010, 030, 050, 051, 056, 078, 078, 078, 078, 079, 071, 141, 143, 147           Hitachi         029, 031, 051, 052, 070, 111, 112, 124, *[134]         Philips         005, 015, 017, 050, 051, 056, 078, 078, 078, 078, 078, 078, 078, 078	Fisher	014, 021, 063, 064, 065, 118	NEC	031, 038, 039, 048, 057, 084, 086,
Fujitsu         004, 062         NTC         054           Funai         004, 062         Optimus         128           Futuretech         002, 036, 037, 040, 044, 058, 066, 088, 119, 120, 125, 147         Orion         004, 139           Goldstar         000, 015, 029, 031, 039, 048, 051, 056, 057, 067, 068, 069, 116         Philoo         005, 010, 030, 050, 051, 056, 079, 141, 143, 147           Grundy         062         Philoo         005, 010, 030, 050, 051, 056, 078, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 1	Formenti	155		135, 147
Funai         004, 062         Optimus         128           Futuretech         004         Optonica         011, 012, 093, 121           GE         202, 036, 037, 040, 044, 058, 066, 088, 119, 120, 125, 147         Panasonic         002, 017, 036, 037, 071, 141, 143, 002, 016, 059, 031, 039, 048, 051, 056, 057, 067, 068, 069, 116         Philco         005, 010, 030, 050, 051, 056, 079, 078, 078, 085, 079, 113, 132, 145, 147           Hitachi         029, 031, 051, 052, 070, 111, 112, 113, 124, *[134]         Philips         005, 015, 017, 050, 051, 056, 078, 078, 078, 088, 089, 131, 132, 147           Hitachi         107, 071         Portland         054           Janeil         122         Proscan         040, 044, 125           JCP Penny         020, 034, 039, 040, 041, 048, 050, 058, 066, 069, 076, 088, 090, 095, 125, 136, 159         Proscan         040, 044, 125           JCB         046         Radio Shack         011, 044, 063, 093, 118           JVC         019, 051, 052, 072, 073, 091, 117, 126         RCA         040, 044, 125           JVC         019, 051, 052, 072, 073, 091, 117, 126         RCA         040, 044, 125, 130, 137, 151, 152, 152           Kewasho         018, 046         Saisho         027           Kewasho         018, 046         Saisho         027           Kloss         010, 032         Samsung <td>Fortress</td> <td>012</td> <td>Nikko</td> <td>054</td>	Fortress	012	Nikko	054
Futuretech         004         Optonica         011, 012, 093, 121           GE         202, 036, 037, 040, 044, 058, 066, 088, 119, 120, 125, 147         Orion         004, 139           Goldstar         000, 015, 029, 031, 039, 048, 051, 056, 057, 067, 068, 069, 116         Panasonic         005, 010, 030, 050, 051, 056, 079, 079, 114, 143, 147           Grundy         062         Philco         005, 010, 030, 050, 051, 056, 079, 088, 089, 131, 132, 145, 147           Hitachi         203, 031, 051, 052, 070, 111, 112, 113, 124, *(134)         Philips         005, 015, 017, 050, 051, 056, 078, 088, 089, 131, 132, 147           Hitachi Pay TV         151         Philips         006, 015, 017, 050, 051, 056, 078, 088, 089, 131, 132, 147           Hitachi Pay TV         17, 071         Portland         054           Janeil         122         Price Club         095           JC Penny         058, 066, 089, 076, 088, 090, 095, 054, 084, 090, 095, 054, 084, 090, 095, 054, 084, 090, 095, 054, 084, 090, 095, 054, 084, 090, 095, 054, 084, 090, 095, 054, 084, 090, 095, 054, 084, 084, 084, 090, 096, 054, 084, 094, 094, 084, 054, 094, 094, 084, 094, 094, 084, 094, 094, 084, 094, 094, 084, 094, 094, 094, 094, 094, 094, 094, 09	Fujitsu	004, 062	NTC	054
GE         020, 036, 037, 040, 044, 058, 066, 088, 119, 120, 125, 147         Orion         004, 139           Goldstar         008, 119, 120, 125, 147         Panasonic         002, 017, 036, 037, 071, 141, 143, 147           Grundy         066, 057, 067, 068, 069, 116         Philco         055, 127, 131, 132, 145, 147           Hitachi         029, 031, 051, 052, 070, 111, 112, 113, 124, ***(134)*         Philips         005, 015, 017, 050, 051, 056, 078, 088, 089, 131, 132, 147           Hitachi Pay TV         151         Portland         054         054         085, 127, 131, 132, 145, 147           Janeil         122         Portland         054         058, 088, 089, 131, 132, 147           Janeil         122         Portland         054         055         056, 079, 088, 089, 131, 132, 147           JCP Penny         020, 034, 039, 040, 041, 048, 050, 058, 066, 069, 076, 088, 090, 095, 125, 136, 159         Proton         035, 051, 092, 129         042           JVC         058, 066, 069, 076, 088, 090, 095, 126, 1052, 072, 073, 091, 117, 126         Radio Shack         011, 044, 063, 093, 118         042           Kawasho         018, 046         Saisho         027         024, 125, 130, 137, 151, 152         152           Kenwood         038, 056, 057         Samsung         030, 034, 053, 055, 057, 094, 136, 153         027	Funai	004, 062	Optimus	128
Goldstar         088, 119, 120, 125, 147         Panasonic         002, 017, 036, 037, 071, 141, 143, 147           Goldstar         000, 015, 029, 031, 039, 048, 061, 056, 057, 068, 069, 116         Philico         005, 010, 030, 050, 051, 056, 079, 078, 079, 141, 142, 147           Grundy         062         985, 127, 131, 132, 145, 147         085, 027, 078, 081, 052, 070, 111, 112, 131, 124, ************************************	Futuretech	004	Optonica	011, 012, 093, 121
Goldstar         000, 015, 029, 031, 039, 048, 051, 056, 057, 067, 068, 069, 116         Hilloo         005, 010, 030, 050, 051, 056, 079, 079, 068, 079, 068, 079, 068, 079, 079, 071, 132, 145, 147           Hitachi         029, 031, 051, 052, 070, 111, 112, 131, 124, *(134)         Philips         005, 015, 017, 030, 050, 051, 056, 078, 078, 078, 078, 078, 078, 078, 071, 071           Hitachi Pay TV         151         Pioneer         124, 128, 142           Infinity         017, 071         Portland         054           Janeil         122         Procan         040, 044, 125           JC Penny         020, 034, 039, 040, 041, 048, 050, 058, 066, 069, 076, 088, 090, 095, 125, 136, 159         Proton         035, 051, 092, 129           JCB         046         Proton         035, 051, 092, 129           JCB         046         Radio Shack         011, 044, 063, 093, 118           JVC         126         Realistic         014, 063, 093, 118           Kawasho         018, 046         Saisho         027           Kenwood         038, 056, 057         Samsung         003, 034, 053, 055, 057, 094, 136, 136           Kloss Novabeam         005, 122, 127, 131         Sansui         139           KTV         074, 123         Sansui         Sanyo         013, 014, 021, 022, 063, 064, 081, 081, 081, 081, 081, 081, 081, 081	GE	020, 036, 037, 040, 044, 058, 066,	Orion	004, 139
Grundy       066, 057, 067, 068, 069, 116       Philico       005, 010, 030, 050, 051, 056, 079, 079, 174, 141         Hitachi       029, 031, 051, 052, 070, 111, 112, 131, 124, *[134]       Philips       005, 015, 017, 050, 051, 056, 078, 078, 087, 088, 089, 131, 132, 147         Hitachi Pay TV       151       Proneer       124, 128, 142         Infinity       017, 071       Portland       054         Janeil       122       Proscan       040, 044, 125         JC Penny       020, 034, 039, 040, 041, 048, 050, 058, 066, 069, 076, 088, 090, 095, 125, 136, 159       Proscan       040, 044, 125         JCB       046       Palsar       042         JVC       019, 051, 052, 072, 073, 091, 117, 126       Redio Shack       011, 044, 063, 093, 118         Kawasho       018, 046       Saisho       027         Kenwood       038, 056, 057       Samsung       003, 034, 053, 055, 057, 094, 136, 136, 139         Kloss Novabeam       005, 122, 127, 131       Sansui       139         KTV       074, 123       Sanyo       013, 014, 021, 022, 063, 064, 081, 096         Logik       144       SBR       015         Luxman       031       Scott       062         Lix       008, 014, 017, 024, 040, 044, 063, 056, 079, 098, 089, 108, 099, 109, 109, 109, 109,		088, 119, 120, 125, 147	Panasonic	002, 017, 036, 037, 071, 141, 143,
Grundy         062         085, 127, 131, 132, 145, 147           Hitachi         029, 031, 051, 052, 070, 111, 112, 113, 113, 124, **(134)         Philips         005, 015, 017, 050, 051, 056, 078, 078, 088, 089, 131, 132, 147           Hitachi Pay TV         151         Pioneer         124, 128, 142           Infinity         017, 071         Portland         055           Janeil         122         Price Club         095           JBL         017, 071         Proscan         040, 044, 125           JC Penny         020, 034, 039, 040, 041, 048, 050, 058, 090, 095, 125, 136, 159         Pulsar         042           JCB         046         Radio Shack         031, 044, 083, 093, 118           Kawasho         018, 046         Saisho         027           Kenwood         038, 056, 057         Samsung         003, 034, 053, 055, 057, 094, 136, 156           Kloss Novabeam         005, 122, 127, 131         Sansui         139           KTV         074, 123         Sansui         139           Luxman         031         Sansui         139           KIU         108, 014, 017, 024, 040, 044, 063, 077, 118, 125         Sansui         139           Kuxman         071, 075, 076, 077, 118, 125         Scott         062           <	Goldstar	000, 015, 029, 031, 039, 048, 051,		147
Hitachi         029, 031, 051, 052, 070, 111, 112, 113, 124, *[134]         Philips         005, 015, 017, 050, 051, 056, 078, 087, 088, 089, 131, 132, 147           Hitachi Pay TV         151         Pioneer         124, 128, 142           Infinity         017, 071         Portland         054           Janeil         122         Price Club         095           JBL         017, 071         Proscan         040, 044, 125           JC Penny         058, 066, 069, 076, 088, 090, 095, 125, 136, 159         Proton         035, 051, 092, 129           JCB         046         Radio Shack         011, 044, 063, 093, 118           JVC         126         Realistic         014, 063, 093, 118           Kawasho         018, 046         Saisho         027           Kenwood         038, 056, 057         Samsung         003, 034, 053, 055, 057, 094, 136, 153           Kloss         010, 032         Sansui         139           KTV         074, 123         Sansui         139           Logik         144         SBR         015           Luman         031         Schneider         015           LXI         008, 014, 017, 024, 040, 044, 063, 077, 0118, 125         Sears         008, 014, 021, 022, 023, 024, 025, 065, 062, 063, 064, 065, 065, 071, 078,		056, 057, 067, 068, 069, 116	Philco	005, 010, 030, 050, 051, 056, 079,
Hitachi Pay TV   151	Grundy	062		085, 127, 131, 132, 145, 147
Hitachi Pay TV         151         Pioneer         124, 128, 142           Infinity         017, 071         Portland         054           Janeil         122         Price Club         095           JBL         017, 071         Proscan         040, 044, 125           JCP Penny         058, 066, 069, 076, 088, 090, 095, 058, 086, 069, 076, 088, 090, 095, 125, 136, 159         Pulsar         042           JCB         046         Radio Shack         011, 044, 063, 093, 118           JVC         019, 051, 052, 072, 073, 091, 117, 126         RCA         040, 044, 125, 130, 137, 151, 152           Kawasho         018, 046         Saisho         027           Kenwood         038, 056, 057         Samsung         003, 034, 053, 055, 057, 094, 136, 153           Kloss         010, 032         Sansui         139           KIV         074, 123         Sanyo         013, 014, 021, 022, 063, 064, 081, 081, 081, 081, 081, 081, 081, 081	Hitachi	029, 031, 051, 052, 070, 111, 112,	Philips	005, 015, 017, 050, 051, 056, 078,
Infinity         017, 071         Portland         054           Janeil         122         Price Club         095           JBL         017, 071         Proscan         040, 044, 125           JC Penny         020, 034, 039, 040, 041, 048, 050, 058, 066, 069, 076, 088, 090, 095, 125, 136, 159         Proton         035, 051, 092, 129           JCB         046         Radio Shack         011, 044, 063, 093, 118           JVC         019, 051, 052, 072, 073, 091, 117, 126         RCA         040, 044, 125, 130, 137, 151, 152           Kawasho         018, 046         Saisho         027           Kenwood         038, 056, 057         Samsung         003, 034, 053, 055, 057, 094, 136, 136           Kloss         010, 032         Sansui         139           KTV         074, 123         Sansui         139           Logik         144         SBR         015           Luxman         031         Schneider         015           Luxman         031         Schneider         015           Magnavox         005, 010, 017, 030, 033, 038, 038, 050, 071, 075, 076, 077, 071, 118, 125         Sears         008, 014, 021, 022, 023, 024, 025, 065, 065, 065, 065, 065, 065, 065, 06		113, 124, <b>*[134]</b>		087, 088, 089, 131, 132, 147
Janeil         122         Price Club         095           JBL         017, 071         Proscan         040, 044, 125           JC Penny         020, 034, 039, 040, 041, 048, 050, 058, 066, 069, 076, 088, 090, 095, 125, 136, 159         Proton         035, 051, 092, 129           JCB         046         Pulsar         042           JCB         046         Radio Shack         011, 044, 063, 093, 118           JVC         019, 051, 052, 072, 073, 091, 117, 126         RCA         040, 044, 125, 130, 137, 151, 152           Kawasho         018, 046         Saisho         027           Kenwood         038, 056, 057         Samsung         003, 034, 053, 055, 057, 094, 136, 053           Kloss Novabeam         005, 122, 127, 131         Sansui         139           KTV         074, 123         Sanyo         013, 014, 021, 022, 063, 064, 081, 096, 096           Logik         144         SBR         015           Luxman         031         Schneider         015           LXI         008, 014, 017, 024, 040, 044, 063, 071, 071, 181, 125         Sears         008, 014, 021, 022, 023, 024, 025, 063, 064, 065, 065, 071, 078, 079, 085, 089, 108, 093, 108, 109, 100, 109, 100, 107, 070, 070, 085, 089, 108, 093, 109, 100, 109, 100, 127, 131, 132, 145         Sharp         011, 012, 013, 026, 093, 099, 100, 073, 075, 076, 070, 073, 075	Hitachi Pay TV	151	Pioneer	124, 128, 142
JBL         017, 071         Proscan         040, 044, 125           JC Penny         020, 034, 039, 040, 041, 048, 050, 058, 066, 069, 076, 088, 090, 095, 125, 136, 159         Proton         035, 051, 092, 129           JCB         046         Radio Shack         011, 044, 063, 093, 118           JVC         019, 051, 052, 072, 073, 091, 117, 126         Realistic         014, 063, 093, 118           Kawasho         018, 046         Saisho         027           Kenwood         038, 056, 057         Samsung         003, 034, 053, 055, 057, 094, 136, 153           Kloss         010, 032         Sansui         139           KTV         074, 123         Sanyo         013, 014, 021, 022, 063, 064, 081, 091, 096           Loewe         071         SBR         015           Luxman         031         Schneider         015           LXI         008, 014, 017, 024, 040, 044, 063, 054, 064, 063, 064, 065, 056, 071, 078, 079, 085, 089, 108, 109, 109, 110, 127, 131, 132, 145         Sears         008, 014, 021, 022, 023, 024, 025, 064, 061, 061, 062           Magnavox         005, 010, 017, 030, 033, 038, 050, 056, 071, 078, 079, 085, 089, 108, 109, 110, 127, 131, 132, 145         Sharp         011, 012, 013, 026, 093, 099, 100, 104, 121           Matsui         027         Siemens         013           Memorex	Infinity	017, 071	Portland	054
JC Penny         020, 034, 039, 040, 041, 048, 050, 058, 066, 069, 076, 088, 090, 095, 125, 136, 159         Proton         035, 051, 092, 129           JCB         046         Radio Shack         011, 044, 063, 093, 118           JVC         019, 051, 052, 072, 073, 091, 117, 126         Realistic         014, 063, 093, 118           Kawasho         018, 046         Saisho         027           Kenwood         038, 056, 057         Samsung         003, 034, 053, 055, 057, 094, 136, 153           Kloss         010, 032         Sansui         139           KTV         074, 123         Sanyo         013, 014, 021, 022, 063, 064, 081, 096, 096           Loewe         071         SBR         015           Luxman         031         Schneider         015           LXI         008, 014, 017, 024, 040, 044, 063, 057, 017, 118, 125         Sears         008, 014, 021, 022, 023, 024, 025, 025, 062, 063, 064, 065, 056, 071, 078, 079, 085, 089, 108, 108, 109, 110, 127, 131, 132, 145         Scott         062           Magnavox         005, 010, 017, 030, 033, 038, 050, 056, 071, 078, 079, 085, 089, 108, 109, 109, 110, 127, 131, 132, 145         Sharp         011, 012, 013, 026, 093, 099, 100, 104, 121           Matsui         027         Siemens         013           Memorex         014, 027, 045, 083, 118, 144         Signature	Janeil	122	Price Club	095
Pulsar   042     Ouasar   036, 037, 074, 141     Radio Shack   011, 044, 063, 093, 118     Realistic   014, 063, 093, 118     Samsung   003, 034, 053, 055, 057, 094, 136, 139     Sansui   139     Sanyo   013, 014, 021, 022, 063, 064, 081, 096     Sanyo   013, 014, 021, 022, 063, 064, 081, 096     Sanyo   013, 014, 021, 022, 063, 064, 081, 096     Sanyo   015     Sanyo   015     Sanyo   015     Sanyo   015     Sanyo   015     Sanyo   016     Sanyo   017     Ouasar   036, 037, 074, 114     Sanyo   013, 014, 021, 022, 063, 064, 081, 096     Sanyo   013, 014, 021, 022, 063, 064, 081, 096     Sanyo   015     Sanyo   015     Sanyo   015     Sanyo   016     Sanyo   017     Ouasar   036, 071, 071, 074, 074, 044, 044, 063, 071, 074, 044, 044, 063, 097     Sanyo   013, 014, 021, 022, 063, 064, 081, 096     Sanyo   015     Sanyo   016     Sanyo   017     Ouasar   036, 071, 071, 071, 071, 071, 071, 071, 071	JBL	017, 071	Proscan	040, 044, 125
Quasar       036, 037, 074, 141         JCB       046       Radio Shack       011, 044, 063, 093, 118         JVC       019, 051, 052, 072, 073, 091, 117, 126       RCA       040, 044, 125, 130, 137, 151, 152         Kawasho       018, 046       Saisho       027         Kenwood       038, 056, 057       Samsung       003, 034, 053, 055, 057, 094, 136, 153         Kloss Novabeam       005, 122, 127, 131       Sansui       139         KTV       074, 123       Sanyo       013, 014, 021, 022, 063, 064, 081, 096         Logik       144       SBR       015         Luxman       031       Schneider       015         LXI       008, 014, 017, 024, 040, 044, 063, 071, 075, 076, 077, 118, 125       Sears       008, 014, 021, 022, 023, 024, 025, 025, 025, 063, 064, 065, 073, 075, 076, 097, 098, 125, 159         Magnavox       005, 010, 017, 030, 033, 038, 030, 050, 056, 071, 078, 079, 085, 089, 108, 109, 110, 127, 131, 132, 145       Sharp       011, 012, 013, 026, 093, 099, 100, 104, 121         Matsui       027       Siemens       013         Memorex       014, 027, 045, 045, 045, 045, 118, 144       Signature       045, 144	JC Penny	020, 034, 039, 040, 041, 048, 050,	Proton	035, 051, 092, 129
JCB         046         Radio Shack         011, 044, 063, 093, 118           JVC         019, 051, 052, 072, 073, 091, 117, 126         RCA         040, 044, 125, 130, 137, 151, 152           126         Realistic         014, 063, 093, 118           Kawasho         018, 046         Saisho         027           Kenwood         038, 056, 057         Samsung         003, 034, 053, 055, 057, 094, 136, 153           Kloss         010, 032         153           KTV         074, 123         Sansui         139           Loewe         071         996           Logik         144         SBR         015           Luxman         031         Schneider         015           LXI         008, 014, 017, 024, 040, 044, 063, 071, 075, 076, 077, 118, 125         Sears         008, 014, 021, 022, 023, 024, 025, 025, 024, 025, 025, 057, 062, 063, 064, 065, 057, 057, 076, 077, 098, 125, 159           Magnavox         005, 010, 017, 030, 033, 038, 080, 056, 073, 075, 076, 097, 098, 125, 159         Sharp         011, 012, 013, 026, 093, 099, 100, 073, 075, 076, 097, 098, 125, 159           Marantz         015, 017, 071, 080         Siemens         013           Memorex         014, 027, 045, 083, 118, 144         Siemens         013		058, 066, 069, 076, 088, 090, 095,	Pulsar	042
JVC         019, 051, 052, 072, 073, 091, 117, 126         RCA         040, 044, 125, 130, 137, 151, 152           Kawasho         018, 046         Saisho         027           Kenwood         038, 056, 057         Samsung         003, 034, 053, 055, 057, 094, 136, 153           Kloss         010, 032         153           KTV         074, 123         Sansui         139           Loewe         071         996           Logik         144         SBR         015           Luxman         031         Schneider         015           LXI         008, 014, 017, 024, 040, 044, 063, 071, 075, 076, 077, 118, 125         Sears         008, 014, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 063, 064, 065, 073, 075, 076, 077, 079, 079, 085, 089, 108, 109, 110, 127, 131, 132, 145         Sharp         011, 012, 013, 026, 093, 099, 100, 073, 075, 076, 097, 098, 125, 159           Marantz         015, 017, 071, 080         Siemens         013           Memorex         014, 027, 045, 083, 118, 144         Signature         045, 144		125, 136, 159	Quasar	036, 037, 074, 141
Kawasho       018, 046       Saisho       027         Kenwood       038, 056, 057       Samsung       003, 034, 053, 055, 057, 094, 136, 153         Kloss Novabeam       005, 122, 127, 131       Sansui       139         KTV       074, 123       Sanyo       013, 014, 021, 022, 063, 064, 081, 096         Logik       144       SBR       015         Luxman       031       Schneider       015         LXI       008, 014, 017, 024, 040, 044, 063, 071, 075, 076, 077, 118, 125       Sears       008, 014, 021, 022, 023, 024, 025, 064, 065, 071, 078, 079, 085, 089, 108, 109, 110, 127, 131, 132, 145       Sharp       011, 012, 013, 026, 093, 099, 100, 104, 121         Matsui       027       Siemens       013         Memorex       014, 027, 045, 083, 118, 144       Signature       045, 144	JCB	046	Radio Shack	011, 044, 063, 093, 118
Kawasho       018, 046       Saisho       027         Kenwood       038, 056, 057       Samsung       003, 034, 053, 055, 057, 094, 136, 153         Kloss Novabeam       005, 122, 127, 131       Sansui       139         KTV       074, 123       Sanyo       013, 014, 021, 022, 063, 064, 081, 096         Logik       144       SBR       015         Luxman       031       Schneider       015         LXI       008, 014, 017, 024, 040, 044, 063, 071, 075, 076, 077, 118, 125       Sears       008, 014, 021, 022, 023, 024, 025, 040, 052, 057, 062, 063, 064, 065, 073, 075, 076, 097, 098, 125, 159         Magnavox       005, 010, 017, 030, 033, 038, 050, 056, 071, 078, 079, 085, 089, 108, 109, 110, 127, 131, 132, 145       Sharp       011, 012, 013, 026, 093, 099, 100, 104, 121         Marantz       015, 017, 071, 080       Siemens       013         Memorex       014, 027, 045, 083, 118, 144       Signature       045, 144	JVC	019, 051, 052, 072, 073, 091, 117,	RCA	040, 044, 125, 130, 137, 151, 152
Kenwood       038, 056, 057       Samsung       003, 034, 053, 055, 057, 094, 136, 153         Kloss Novabeam       005, 122, 127, 131       Sansui       139         KTV       074, 123       Sanyo       013, 014, 021, 022, 063, 064, 081, 096         Loewe       071       096       096         Luxman       031       Schneider       015         LXI       008, 014, 017, 024, 040, 044, 063, 071, 075, 076, 077, 118, 125       Scott       062         Magnavox       005, 010, 017, 030, 033, 038, 050, 056, 071, 078, 079, 085, 089, 108, 109, 110, 127, 131, 132, 145       Sharp       011, 012, 013, 026, 093, 099, 100, 104, 121         Marantz       015, 017, 071, 080       Siemens       013         Memorex       014, 027, 045, 083, 118, 144       Signature       045, 144		126	Realistic	014, 063, 093, 118
Kloss         010, 032         153           Kloss Novabeam         005, 122, 127, 131         Sansui         139           KTV         074, 123         Sanyo         013, 014, 021, 022, 063, 064, 081, 096           Loewe         071         SBR         015           Luxman         031         Schneider         015           LXI         008, 014, 017, 024, 040, 044, 063, 071, 075, 076, 077, 118, 125         Scott         062           Magnavox         005, 010, 017, 030, 033, 038, 050, 056, 071, 078, 079, 085, 089, 108, 109, 110, 127, 131, 132, 145         Sharp         011, 012, 013, 026, 093, 099, 100, 104, 121           Marantz         015, 017, 071, 080         Siemens         013           Memorex         014, 027, 045, 083, 118, 144         Signature         045, 144	Kawasho	018, 046	Saisho	027
Kloss Novabeam       005, 122, 127, 131       Sansui       139         KTV       074, 123       Sanyo       013, 014, 021, 022, 063, 064, 081, 096         Loewe       071       096       015         Luxman       031       Schneider       015         LXI       008, 014, 017, 024, 040, 044, 063, 071, 075, 076, 077, 118, 125       Scott       062         Magnavox       005, 010, 017, 030, 033, 038, 050, 056, 071, 078, 079, 085, 089, 108, 109, 110, 127, 131, 132, 145       Sharp       011, 012, 013, 026, 093, 099, 100, 104, 121         Marantz       015, 017, 071, 080       Siemens       013         Memorex       014, 027, 045, 083, 118, 144       Signature       045, 144	Kenwood	038, 056, 057	Samsung	003, 034, 053, 055, 057, 094, 136,
KTV       074, 123       Sanyo       013, 014, 021, 022, 063, 064, 081, 096         Loewe       071       096         Logik       144       SBR       015         Luxman       031       Schneider       015         LXI       008, 014, 017, 024, 040, 044, 063, 071, 075, 076, 077, 118, 125       Scott       062         Magnavox       005, 010, 017, 030, 033, 038, 050, 056, 071, 078, 079, 085, 089, 108, 109, 110, 127, 131, 132, 145       Sharp       011, 012, 013, 026, 093, 099, 100, 104, 121         Marantz       015, 017, 071, 080       Siemens       013         Memorex       014, 027, 045, 083, 118, 144       Signature       045, 144	Kloss	010, 032		153
Loewe       071       096         Logik       144       SBR       015         Luxman       031       Schneider       015         LXI       008, 014, 017, 024, 040, 044, 063, 071, 075, 076, 077, 118, 125       Scott       062         Magnavox       005, 010, 017, 030, 033, 038, 050, 056, 071, 078, 079, 085, 089, 108, 109, 110, 127, 131, 132, 145       Sharp       011, 012, 013, 026, 093, 099, 100, 104, 121         Marantz       015, 017, 071, 080       Siemens       013         Memorex       014, 027, 045, 083, 118, 144       Signature       045, 144	Kloss Novabeam	005, 122, 127, 131	Sansui	139
Logik       144       SBR       015         Luxman       031       Schneider       015         LXI       008, 014, 017, 024, 040, 044, 063, 071, 075, 076, 077, 118, 125       Scott       062         Magnavox       005, 010, 017, 030, 033, 038, 050, 056, 071, 078, 079, 085, 089, 108, 109, 110, 127, 131, 132, 145       Sears       008, 014, 021, 022, 023, 024, 025, 040, 052, 057, 062, 063, 064, 065, 073, 075, 076, 097, 098, 125, 159         Marantz       015, 017, 071, 080       Sharp       011, 012, 013, 026, 093, 099, 100, 104, 121         Matsui       027       Siemens       013         Memorex       014, 027, 045, 083, 118, 144       Signature       045, 144	KTV	074, 123	Sanyo	013, 014, 021, 022, 063, 064, 081,
Luxman       031       Schneider       015         LXI       008, 014, 017, 024, 040, 044, 063, 071, 075, 076, 077, 118, 125       Scott       062         Magnavox       005, 010, 017, 030, 033, 038, 050, 056, 071, 078, 079, 085, 089, 108, 109, 110, 127, 131, 132, 145       Sharp       011, 012, 013, 026, 093, 099, 100, 014, 121         Marantz       015, 017, 071, 080       Siemens       013         Memorex       014, 027, 045, 083, 118, 144       Signature       045, 144	Loewe	071		096
LXI       008, 014, 017, 024, 040, 044, 063, 071, 075, 076, 077, 118, 125       Scott       062         Magnavox       005, 010, 017, 030, 033, 038, 050, 056, 071, 078, 079, 085, 089, 108, 109, 110, 127, 131, 132, 145       Sears       008, 014, 021, 022, 023, 024, 025, 040, 052, 057, 062, 063, 064, 065, 073, 075, 076, 097, 098, 125, 159         Marantz       015, 017, 071, 080       Sharp       011, 012, 013, 026, 093, 099, 100, 104, 121         Matsui       027       Siemens       013         Memorex       014, 027, 045, 083, 118, 144       Signature       045, 144	Logik	144	SBR	015
Magnavox       071, 075, 076, 077, 118, 125       Sears       008, 014, 021, 022, 023, 024, 025, 040, 052, 057, 062, 063, 064, 065, 056, 071, 078, 079, 085, 089, 108, 109, 110, 127, 131, 132, 145       073, 075, 076, 097, 098, 125, 159         Marantz       015, 017, 071, 080       Sharp       011, 012, 013, 026, 093, 099, 100, 104, 121         Matsui       027       Siemens       013         Memorex       014, 027, 045, 083, 118, 144       Signature       045, 144	Luxman	031	Schneider	015
Magnavox       005, 010, 017, 030, 033, 038, 050, 056, 071, 078, 079, 085, 089, 108, 109, 110, 127, 131, 132, 145       073, 075, 076, 097, 098, 125, 159 011, 012, 013, 026, 093, 099, 100, 104, 121         Marantz       015, 017, 071, 080       Siemens       013         Memorex       014, 027, 045, 083, 118, 144       Signature       040, 052, 057, 062, 063, 064, 065, 073, 075, 076, 097, 098, 125, 159         Marantz       011, 012, 013, 026, 093, 099, 100, 104, 121         Siemens       013         Memorex       014, 027, 045, 083, 118, 144       Signature       045, 144	LXI	008, 014, 017, 024, 040, 044, 063,	Scott	062
056, 071, 078, 079, 085, 089, 108,       073, 075, 076, 097, 098, 125, 159         109, 110, 127, 131, 132, 145       Sharp       011, 012, 013, 026, 093, 099, 100,         Marantz       015, 017, 071, 080       104, 121         Matsui       027       Siemens       013         Memorex       014, 027, 045, 083, 118, 144       Signature       045, 144		071, 075, 076, 077, 118, 125	Sears	008, 014, 021, 022, 023, 024, 025,
Marantz       015, 017, 071, 080       Sharp       011, 012, 013, 026, 093, 099, 100, 104, 121         Matsui       027       Siemens       013         Memorex       014, 027, 045, 083, 118, 144       Signature       045, 144	Magnavox	005, 010, 017, 030, 033, 038, 050,		040, 052, 057, 062, 063, 064, 065,
Marantz       015, 017, 071, 080       104, 121         Matsui       027       Siemens       013         Memorex       014, 027, 045, 083, 118, 144       Signature       045, 144		056, 071, 078, 079, 085, 089, 108,		073, 075, 076, 097, 098, 125, 159
Matsui         027         Siemens         013           Memorex         014, 027, 045, 083, 118, 144         Signature         045, 144		109, 110, 127, 131, 132, 145	Sharp	011, 012, 013, 026, 093, 099, 100,
Memorex 014, 027, 045, 083, 118, 144 Signature 045, 144	Marantz	015, 017, 071, 080		104, 121
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Matsui	027	Siemens	013
Simpson 050	Memorex	014, 027, 045, 083, 118, 144	Signature	045, 144
			Simpson	050

Sony	043, 046, 138, 146, 150	SL Marx	014
Soundesign	030, 050, 062	Starcom	009
Spectricon	007, 033	Stargate	014
Squareview	004	Teleview	014
Supre-Macy	032, 122	Tocom	007, 016
Supreme	046	TV86	019
Sylvania	005, 010, 017, 030, 078, 079, 085,	Unika	011
	089, 101, 127, 131, 132, 145, 155	United Artists	006
Symphonic	004, 148	Universal	010, 011
Tandy	012, 121	Viewstar	018, 019
Tatung	036, 124	Zenith	027, 028
Technics	037		
Teknika	001, 030, 032, 034, 052, 054, 078,	DBS (SATELL	ITE)
	083, 095, 144, 156, 157	Alphastar	054
Tera	035, 129	Chaparral	035, 036
Toshiba	008, 014, 034, 063, 075, 076, 095,	Dishnet	053
	097, 136, 158, 159	Drake	037, 038
Universal	020, 066, 088	Echostar Dish	062, 066
Victor	019, 073, 126	GE	048, 055, 056
Video Concepts	016	General Instruments	
Viking	032, 122	Grundig	070, 071, 072, 073
Wards	005, 045, 066, 078, 085, 088, 089,	Hitachi	058, 059
	093, 102, 103, 131, 132, 148	Hughes Network	052, 063, 064, 065, 069
Zenith	042, 114, 115, 140, 144, 149	JVC	057
Zonda	007	Kathrein	074, 075, 076, 083
		Magnavox	060
CABLE		Nokia	080, 084, 085, 086
ABC	006, <b>*[007]</b> , 008, 009	Philips	060
Archer	010, 011	Primestar	051
Century	011	Proscan	048, 055, 056
Citizen	011	RCA	048, 055, 056, 068
Colour Voice	012, 013	Realistic	042
Comtronic	014	Sierra I	036
Eastern	015	Sierra II	036
Garrard	011	Sierra III	036
Gemini	030, 033, 034	Sony	049, 067
General Instrument		STS1	043
Hytex	006	STS2	044
Jasco	011	STS3	045
Jerrold	009, 016, 017, 026, 032	SRS4	046
Magnavox	018	Technisat	077, 078, 079, 081, 082
Movie Time	019	Toshiba	047, 050
NSC	019	Uniden	061
Oak	000, 006, 020	Official	
Panasonic	001, 005	CD	
Philips	011, 012, 013, 018, 021	Denon	*[111]
Pioneer	002, 003, 022	Aiwa	001, 035, 043
RCA	029	Burmster	001, 035, 043
Regency	015		
Samsung	014, 023	Carver	003, 035
Scientific Atlanta	004, 024, 025	Emerson	004, 005, 006, 007 003, 008, 009, 010
Signal	014	Fisher	
Signal	014	JVC	018, 019

Kenwood	011, 012, 013, 014, 017
Magnavox	006, 015, 035
Marantz	016, 028, 035
MCS	016, 024
Onkyo	025, 027
Optimus	017, 020, 021, 022, 023
Philips	014, 032, 033, 035
Pioneer	006, 022, 030
Sears	006
Sony	023, 031
Teac	002, 009, 028
Technics	016, 029, 036
Wards	035, 037
Yamaha	038, 039, 040, 041
Zenith	042
CDR	
Denon	<b>*[111]</b> , 112
Philips	112
MD	
Denon	113
Kenwood	003, 004
Onkyo	007
Sharp	005
Sony	006
TAPE	
Denon	*[111]
Aiwa	001, 002
Carver	002
Harman/Kardon	002, 003
JVC	004, 005
Kenwood	006
Magnavox	002
Marantz	002
Onkyo	016, 018
Optimus	007, 008
Panasonic	012
Philips	002
Pioneer	007, 008, 009
Sony	013, 014, 015
Technics	012
Victor	004
Wards	007
Yamaha	010, 011
rarriaria	010, 011

### (3) プリセットメモリーした ビデオ機器の操作のしかた




	モードスイッチ1を『VIDEO』の位置にします。
1	AUDIO •
•	• VIDEO —
	1
	モードスイッチ2を操作したい機器
	(DVD/VDP、VCR、DBS/CABLEまたはTV)
2	の位置にします。 cdr/MDファTAPE
_	
	DVD/VDP TV VCR LDBS/CABLE
	<b>— —</b>
	ビデオ機器を操作します。
3	詳しくは各機器の取扱説明書をご覧ください。
	機種によっては操作できないものがあります。

### ご注意

オーディオ機器(CD、CDR、MDおよびTAPE)は DENON製オーディオ機器と同じボタンで操作するこ とができます。

テレビはモードスイッチ2が『DVD/VDP』、『VCR』 または『TV』のどの位置でも操作することができます。

1.デジタルビデオディスクプレーヤー(DVD)の システムボタン



3 つづき

> POWER :電源のON/OFF

0~9、+10 :10 = -: 再生 : 停止

:オートサーチ(頭出し) : マニュアルサーチ

(早戻し、早送り)

П :一時停止

DISC SKIP + :ディスクの切り替え


(DVDチェンジャーのみ)

SET UP : DVDのセットアップ MENU/GUIDE : メニューの呼び出し DISPLAY : ディスプレイの切り替え RETURN : メニューのリターン **▲、▼、◆、▶**:カーソル上、下、左、右


**ENTER** : 設定の確定

ご注意


DVDのリモコンボタンはメーカーによって機能 名が異なる場合がありますので、各機器のリモ コンの動作と照らし合わせてご使用ください。



(次ページへ続きます。)



#### 5.モニターテレビ(TV)のシステムボタン



POWER : 電源のON/OFF 0~9、+10 : チャンネル

3

つづき

TV/VCR : テレビ/ビデオの切り替え TV VOL +、- : 音量のアップ/ダウン CHANNEL : チャンネルの切り替え +、-

MENU/GUIDE : メニューの呼び出し ▲、▼、◆、ト : カーソル上、下、左、右


ENTER : 設定の確定

DISPLAY : ディスプレイの切り替え RETURN : メニューのリターン

### ((4) パンチスルーについて

パンチスルーはモードスイッチ2がDBS/CABLE またはTVの位置でもCD、CDR/MD、TAPE、DVD/VDPまたはVCRの再生( $\blacktriangleright$ )、停止( $\blacksquare$ )、一時停止( $\blacksquare$ )、早送り( $\blacktriangleright$  $\blacktriangleright$ ) 巻き戻し( $\blacktriangleleft$ 4) およびオートサーチ( $\blacksquare$ 4  $\blacktriangleright$  $\blacktriangleright$ 1) ボタンを操作することができる機能です。

工場出荷時の初期設定は『設定なし』です。



		_ ` " "	-		
	モードスイッチ1を『	VIDEO <sub>3</sub>	の位置	置にし	ます。
1	AUDIO ←				
_		• VIDEO —			
	ー モードスイッチ2をハ	『ンチスル	レーさ	せたい	\機器
	(DBS/CABLEまたは	tTV)の	位置に	しま	す。
2	CDR/ CD-	MD \ \(\Gamma^{\tape}\)			
_					
	DVD/VDF-	/CRJ LDBS/CA	BLE		
	DVD/VDPの電源ボタ	ーーー タンとT'	 √の電	 源ボタ	フンを
	同時に押します。				
3	送信表示LED(インジケーター)が点滅します。				
3	DVD/VDP	TV			
			100		
	下表を参照して、パンチスルーしたい機器に   対応する番号を入力します。				
_	パンチスルーしたい機器 番号 ① ② ③				
4	TAPE	2	4	(5)	6
	CDR/MD DVD/VDP	3	(7)	(8)	(9)
	VCR	5		(a)	
	14字かし	0	1	$\cdot$	~ '

設定なし

## 11 サラウンドについて [解説]

本機に内蔵のデジタル信号処理回路のはたらきにより、プログラムソースを映画館と同じ臨場感でサラウンド再生をお楽しみいただけます。

### ((1) ドルビーサラウンドについて

### 1 ドルビーデジタル (ドルビーサラウンドAC-3)

ドルビーデジタルは、ドルビー研究所が開発したマルチチャンネルデジタル信号フォーマットです。 再生チャンネルはCDと同等以上の再生帯域(高域は20kHz以上再生可)を持つフロント3ch(フロント左 (FL)、フロント右(FR)、センター(C))とサラウンド2ch(サラウンド左(SL)、サラウンド右(SR))に加え、低域(~120Hz)効果音専用のLFE(ロー・フリクエンシー・エフェクト)の合計5.1chに対応しており、更にモノラル1chやステレオ2ch、ドルビープロロジック信号の伝送など幅広い対応ができます。

また、各チャンネルの信号はそれぞれ完全に独立して記録されるため、各信号間の干渉、クロストークなどで劣化する心配がありません。これらのデジタル信号を、高効率符号化技術によってCDの半分以下のデータ量(最大640kbps)にて伝送可能といった特徴を持っています。

この特徴を映画のサウンドトラックに生かし、映画館用に開発されたサラウンドシステムが『DOLBY SR-D(ドルビーステレオデジタル)』です。従来一般的であったドルビーサラウンド(ドルビープロロジック)がアナログ・マトリクス方式であったのに対して、各チャンネルが完全に独立したデジタル・ディスクリート方式となり、音の遠近感、移動感、定位感のある音場をよりリアルに再現することができるようになりました。そしてドルビーデジタル対応メディアであるLD、DVDなどは、AVルームでDOLBY SR-Dのサラウンドトラックをそのまま再現することを可能にしたため、映画館と同様に驚くほどリアルで圧倒的な臨場感を生み出します。

#### 【SR-Dとドルビーデジタルの関係】

#### [ドルビーデジタル対応LDの記録信号スペクトラム] 35mmドルビー (dB) SR-Dフィルム デジタル AC-3音声 音声信号 信号(圧縮) FM音声信号 記 録 音声信号 レ ル 光学アナログ 14( MHz ) 音声トラック - 光学デジタル音声トラック (5.1チャンネル)

#### 【ドルビーデジタルとドルビープロロジック】

家庭用サラウンド 方式比較	ドルビー・デジタル	ドルビー・プロロジック
記錄(素材)ch数	5.1ch	2ch
再生ch数	5.1ch	4ch
再生ch構成 MAX)	L, R, C, SL, SR, SW	L,R,C,S (SWは推奨)
音声処理	デジタル・ディスクリート処理 ドルビーデジタル(AC-3) エンコード、デコード	アナログ・マトリックス処理 ドルビー・サラウンド
サラウンドchの 高域再生限界	20kHz	7kHz

ドルビーデジタル対応メディアとその再生方法

ドルビーデジタル対応マーク: DT DOLBY または DT DOLBY SURROUND AC:3 D I G I T A L

以下の内容は一般的な例です。必ずお手持ちの再生機器の取扱説明書と合わせて確認してください。

メディア	ドルビーデジタル出力端子	再生方法(参照ページ)
LD (VDP)	ドルビーデジタルRF出力 専用同軸端子 (注2 )	入力モードを『AUTO』に設定 します。( 27、28ページ参照)
DVD	光または同軸デジタル出力 (PCMと共通) (注3)	入力モードを『AUTO』に設定 します。( 27、28ページ参照)
その他 (衛星放送、CATVなど)	光または同軸デジタル出力 (PCMと共通)	入力モードを『AUTO』に設定 します。(27、28ページ参照)

注2 : デジタル入力端子にドルビーデジタルRF(AC-3 RF)出力端子を接続するときは、市販のアダプターを使用してください。(アダプターの取扱説明書を参照してください。)

注3: DVDのデジタル出力には、ドルビーデジタル信号の出力方法を『ビットストリーム』と『PCM(に変換)』とで切り替える機能を持つものがあります。本機でドルビーデジタルサラウンド再生をおこなう場合は、これらのモードを『ビットストリーム』に切り替えてください。またデジタル出力が『ビットストリーム/PCM兼用』と『PCM専用』に分かれている場合があります。この場合は『ビットストリーム/PCM兼用』端子を本機に接続してください。

## サラウンドについて [解説](つづき)

### ② ドルビープロロジックⅡ

ドルビープロロジックII は、従来のドルビープロロジック回路を更に進化させたフィードバックロジックステアリング技術を用いて、ドルビー研究所により開発された新しいマルチチャンネル再生方式です。

ドルビーサラウンド録音されたソース(\*)に加え、音楽ソースなどの通常のステレオ録音ソースも5ch (FL、FR、C、SL、SR)の信号にデコードし、サラウンド再生を楽しむことができます。

サラウンドチャンネルの再生周波数帯域は、帯域制限のあった従来のドルビープロロジックに比較して広帯域(20~20kHz以上)になっています。また、従来サラウンドチャンネルはサラウンドL(左)=サラウンドR(右)のモノラル再生でしたが、新たにステレオ信号として再生する方式をとっています。

再生するソースの種類や内容に合わせて最適なデコード処理をおこなえるように、各種パラメーターを 設定することが可能になりました。(32、33ページ参照)

\*: "ドルビーサラウンド録音されたソース"とは

3ch以上で構成されるサラウンド信号を、ドルビーサラウンドエンコード技術によって2chの信号として記録したソースです。

DVD、LD、ステレオVTRで再生される映画のサウンドトラックをはじめ、FM、TV、BS、CSなどのステレオ放送信号にて用いられています。

この信号に対して、プロロジックデコードを施すことにより、マルチチャンネルでのサラウンド再生が可能になりますが、一般的なステレオ機器でそのままステレオ再生することも可能です。

DVDのドルビーサラウンド録音信号には2種類あります。

PCMステレオ2ch信号 ドルビーデジタル2ch信号

いずれの信号が本機に入力されても『DOLBY/DTS SURROUND』モードを選択すると、サラウンドモードは自動的に『ドルビープロロジック $\Pi$ 』となります。

ドルビーサラウンド録音されたソースには以下のロゴマークが表示されています。

ドルビーサラウンド対応マーク: D( DOLBY SURROUND)

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。

"Dolby"、"Pro Logic"およびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

## サラウンドについて [解説](つづき)

### 〔(2)DTS デジタルサラウンドについて

DTSデジタルサラウンド(または単にDTSと呼ばれます)は、デジタル・シアター・システムズ社が開発したマルチチャンネルデジタル信号フォーマットです。

再生チャンネルや再生帯域はドルビーデジタルと同様、FL、FR、C、SL、SRの5chに加えてLFE 0.1chを持つ5.1chで、他にステレオ2chモードがあります。いずれも各チャンネルの信号は完全に独立して記録されるため、各信号間の干渉、クロストーク等で劣化する心配はありません。

DTSはドルビーデジタルに対して比較的高いビットレート(CD/LDで1234kbps、DVDは1536kbpsか768kbps)となり、相対的に低い圧縮率で動作するのが特徴です。そのためデータ量が多く、映画館においてのDTS再生はフィルムと同期をとったCD-ROMを別途再生する方法がとられています。

もちろんLDやDVDにおいてはそういった心配はなく、1枚のディスクに映像とサウンドが同時に記録できるため、他のフォーマットと同様の取り扱いができます。

この他のメディアにはDTS録音されたCDがあります。これは従来の(2ch録音された)CDと同様のメディアに5.1chのサラウンド信号が記録されたもので、映像はありませんが、CDプレーヤーを使ってサラウンド再生が可能となるという特徴があります。

DTSによるサラウンドトラック再生も映画館とAVルームの間で基本的な違いはなく、映画館と同様の緻密で雄大なサウンドを楽しむことができます。

DTS対応メディアとその再生方法

DTS対応マーク: dts または dts

以下の内容は一般的な例です。必ずお手持ちの再生機器の取扱説明書と合わせて確認してください。

メディア	ドルビーデジタル出力端子	再生方法 (参照ページ)
CD	光または同軸デジタル出力 (PCMと共通)(注5)	入力モードを『AUTO』または『DTS』に設定します (27、28ページ参照)。絶対に『ANALOG』および 『PCM』モードには切り替えないでください。(注4)
LD (VDP)	光または同軸デジタル出力 (PCMと共通)(注5)	入力モードを『AUTO』または『DTS』に設定します (27、28ページ参照)。絶対に『ANALOG』および 『PCM』モードには切り替えないでください。(注4)
DVD	光または同軸デジタル出力 (PCMと共通)(注6)	入力モードを『AUTO』または『DTS』に設定します (27、28ページ参照)。

注4: CDやLDのDTS信号は、通常のCDやLDにおけるPCM信号がそのままDTS信号に置き換わった形で記録されています。そのためCD、LDプレーヤーのアナログ出力からはDTS信号がノイズとなって出力されます。このノイズをアンプによって再生した場合、最悪のケースでは本機やスピーカーなどの周辺機器が故障する可能性があります。これらの問題を避けるため、DTSで記録されたCDやLDを再生する前に、入力モードを必ず『AUTO』または『DTS』モードへ切り替えてから、ディスクの再生をおこなうようにしてください。また再生中は絶対に『ANALOG』および『PCM』モードへは切り替えないでください。DVDプレーヤーやLD/DVDコンパチプレーヤーでCDやLDの再生をおこなうときも同様です。なおDVDメディアの場合は、DTS信号は専用の記録方式で記録されているため、問題はありません。

注5: CDまたはLDプレーヤーなどで、デジタル出力に何らかの信号処理(出力レベル調整、サンプリング周波数変換など)がおこなわれている場合があります。この場合誤ってDTS信号に信号処理がおこなわれてしまい、本機と接続しても正しく再生できずノイズなどが発声することがありますので、はじめてDTS再生をおこなう場合はまず主音量調節つまみを絞り、DTSディスクの再生を開始すると本機のDTSインジケーター(30ページ参照)が点灯することを確認してから主音量調節つまみを上げるようにしてください。

注6:DVDのDTSメディアは、その再生に対応したプレーヤーが必要です。お手持ちのDVDプレーヤーがDTS対応であるかはDVDプレーヤーのメーカーまたは販売店にご確認ください。

"DTS"、"DTS Digital Surround"はデジタル・シアター・システムズ社の商標です。

## サラウンドについて [解説](つづき)

### (3) AACについて

MPEG2-AAC (Advanced Audio Coding) はMPEG (Moving Picture Experts Group) が開発したマルチチャンネル音声フォーマットです。

その特長は、高音質・高圧縮率を両立できることです。特に低ビットレート(高圧縮率)の環境においてドルビーデジタルやMP3 (MPEG Layer-3)など、従来のフォーマットに比べて高い音質を維持することが出来ます。具体的にはわずか96kbpsという低ビットレートで、CD並みといわれる品質のステレオ音声を伝送することが出来ます。

その特長を生かしてポータブルオーディオなどへの応用が増加している一方、多チャンネルに対応しても全体のビットレートを低く抑えることが出来るため、日本のBSデジタル放送における5.1chサラウンド放送をはじめとする、サラウンドシステムへの応用が始まりました。

MPEG2-AACは元々映像信号と音声信号の複合データであるMPEGデータの音声規格として開発されたため、その用途に応じて求められるスペックは多岐に渡ります。映像と組み合わせたトータルのビットレートを低く抑えるため低ビットレートでの音質確保、また多チャンネル伝送時のデータ量低減、業務用途のみに特化することなく使えるデータ処理の簡略化、それらは相反する要素を持ちますが、いずれの要求も満たせる様配慮され非常に柔軟性の高い規格になっています。そのため音声信号の種類やそのデータ作成環境に適合させるためにMAIN/LC/SSRプロファイルという3種類のデータ構造を持っています。

#### 【MPEG2-AACのスペック(概要)】

ア ル ゴ リ ズ ム : MAINプロファイル

LC(Low Complexity)プロファイル

SSR(Scalable Sampling Rate)プロファイル

サンプリング周波数 : 8kHzから96kHzまで対応

チャンネル数: 最大48チャンネルのマルチチャンネル伝送に対応

その他の機能: LFE(Low Frequency Effect)サポート マルチリンガル(複数言語)サポート

この中で本機は、BSデジタル放送にて使用される32kHzから48kHzまでのサンプリング周波数と、LCプロファイルの再生に対応しております。またチャンネル数は最大5.1chのデータに対応します。

MPEGによる音声規格は他にLayer-1,2,3等がありますが、それらとAACの間に互換性はありません。本機はその中でさきに述べたAACの再生に対応します。

以下がAACに関する米国パテントナンバーです。

08/937,950	5 297 236	5,481,614	5,490,170
5848391	4,914,701	5,592,584	5,264,846
5,291,557	5,235,671	5,781,888	5,268,685
5,451,954	07/640,550	08/039,478	5,375,189
5 400 433	5,579,430	08/211,547	5,581,654
5,222,189	08/678,666	5,703,999	05-183,988
5,357,594	98/03037	08/557,046	5,548,574
5 752 225	97/02875	08/894,844	08/506,729
5,394,473	97/02874	5,299,238	08/576,495
5,583,962	98/03036	5,299,239	5,717,821
5,274,740	5,227,788	5,299,240	08/392,756
5,633,981	5,285,498	5,197,087	


# 12 ラストファンクションメモリーについて

本機には電源をオフにする直前の各種ボタンの設定状態を記憶するラストファンクションメモリー機能を備えています。電源をオンにすると、電源をオフにする直前の入出力状態が呼び出されますので、再度設定し直す必要はありません。

また、本機にはバックアップメモリー機能を備えています。これにより電源がオフになったとき、および 電源コードを抜いた場合でも各種の設定状態をバックアップして約1週間保持することができます。

## 13 マイコンの初期化について

本体のディスプレイ表示が正常でない、または本体やリモコンのボタンで操作できない場合は、下記の操作でマイコンの初期化をおこなってください。



### ご注意

操作3の状態にならない場合は、もう一度操作1からやり直してください。

マイコンの初期化をおこなった場合は、各種ボタンの設定状態がすべて工場出荷時の初期設定に戻ります。(21ページ参照)

1	本体の電源を切り、電源コードをコンセントから抜きます。 ON/STANDBY
2	スピーカーAボタンとBボタンを同時に押しながら、電源コードをコンセントに差し込みます。
3	ディスプレイ表示が約1秒間隔で点滅するのを確認後、2つのボタンから指を離します。 マイコンが初期化されます。

## 14 保証とサービスについて

- ① この商品には保証書が添付されております。 保証書は所定事項をお買い上げの販売店で記入 してお渡し致しますので、記載内容をご確認の うえ大切に保存してください。
- ② 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。 万一故障した場合には、保証書の記載内容により、お買い上げの販売店またはお近くの修理相 談窓口が修理を申し受けます。

但し、保証期間内でも保証書が添付されない場合は、有料修理となりますので、ご注意ください。 詳しくは、保証書をご覧ください。

修理相談窓口については、付属品『製品のご相談と修理・サービス窓口一覧表』をご参照ください。

- ③ 保証期間後の修理については、お買い上げの販売店またはお近くの修理相談窓口にご相談ください。
  - 修理によって機能が維持できる場合は、お客様 のご要望により有料修理致します。
- 4 本機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち 切り後8年です。
- ⑤ 保証および修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理相談窓口にご相談ください。

当社製品のお問い合わせについては、お客様 相談窓口にご連絡ください。

詳しくは、付属品『製品のご相談と修理・サービス窓口一覧表』をご参照ください。

# 15 故障かな?と思ったら

# 故障? と思っても、もう一度確かめてみましょう

各接続は正しいですか 取扱説明書に従って正しく操作して いますか

スピーカーや接続した機器は正しく 動作していますか 本機が正常に動作しないときは、次の表に従ってチェックしてみてください。なお、この表の各項にも該当しない場合は本機の故障とも考えられますので、電源を切り、電源プラグを電源コンセントから抜きとり、お買い上げの販売店にご相談ください。もし、販売店でおわかりにならない場合は、当社のお客様相談センターまたはお近くの修理相談窓口にご連絡ください。

現象	原  因	処 置	関連ページ
電源を入れてもディスプレイが点灯せず、音も出ない。	電源コードの差し込みが不完全である。	本体および電源コンセントへの電源プ ラグの差し込みを点検してください。	13
ディスプレイは点灯する が、音が出ない。	スピーカーコードの接続が不完全である。 入力ソースの選択が不適当である。 主音量調節つまみが絞ってある。 ミューティングがかかっている。 デジタル信号が入力されていない。	しっかり接続してください。 正しいソースに切り替えてください。 適当な位置まで回してください。 ミューティングを解除してください。 デジタル信号の入力ソースを正しく選 択してください。	16、17 27、28 28 38 25
モニターが映らない。	本機の映像出力端子とモニターの入力端子の接続が不完全である。 モニターTVの入力設定が違う。 各機器の映像信号の接続が統一されていない。	接続が正しいか確認してください。  TVの入力切り替えを映像入力を接続した端子に設定してください。  コンポジットかS端子のいずれかに統一してください。	14、15 - 14、15
dts音声が出ない。	DVDプレーヤーの音声出力設定がビットストリームになっていない。 DVDプレーヤーがdts対応になっていない。 本機の入力設定がアナログになっている。	DVDプレーヤーの初期設定をしてください。 さい。 dts対応のプレーヤーを使用してください。 AUTOまたはdtsに設定してください。	- - 27, 28
DVDからVCRにダビング できない。	ほとんどの映画ソフトにはコピー防止 信号が入っています。	コピーはできません。	_
サブウーハーが鳴らない。	サブウーハーの電源が入っていない。 サブウーハーの初期設定がNOになって いる。 サブウーハーの出力が接続されていない。	サブウーハーの電源を入れてください。 設定をYESにしてください。 正しく接続してください。	- 22 17
テストトーンが出ない。	サラウンドモードがドルビーサラウン ド以外のモードになっている。	ドルビーサラウンドにしてください。	29
リモコンを操作しても正常 に動作しない。	乾電池が消耗している。 リモコンの距離が離れ過ぎている。 本体とリモコンの間に障害物がある。 操作したいボタン以外のボタンを押し ている。 乾電池の⊕、⊖が正しくセットされてい ない。	新しい乾電池と交換してください。 近づいて操作してください。 障害物を取り除いてください。 操作したいボタンを押してください。 乾電池を正しくセットしてください。	8 8 8 19
AACのLEDが点灯しない。	BSデジタルチューナーと本機がアナロ グ接続になっている。	デジタル接続にしてください。	13

#### ご注意

サブウーハーを接続し、バーチャルサラウンドにてお楽しみの場合、工場出荷時の初期設定(フロントスピーカーの設定が『LARGE』、Subwoofer Modeの設定が『NORM』)のときは、サブウーハーチャンネルから再生される信号はLFE (DOLBY DIGITALまたはDTS信号再生時のみ)のみとなります。

サブウーハーの効果が小さいと感じられるときは、システムセットアップにおいて「Subwoofer Modeの設定」(23ページ参照)を『+MAIN』、または「Speaker Configurationの設定」(22ページ参照)でフロントスピーカーの設定を『SMALL』に設定することをおすすめいたします。この設定をおこなうことによって、フロントチャンネルの低音域がサブウーハーから再生されるようになります。

### 16 主な仕様

1 オ 部 パワーアンプ 部 格 出 力 定 フロント : 70W + 70W (負荷8 、20Hz~20kHz) T.H.D 0.08% 110W + 110W (負荷6 、EIAJ) センター : 70W (負荷8 、20Hz~20kHz) T.H.D 0.08% 110W(負荷6 、EIAJ) サラウンド: 70W + 70W (負荷8 、20Hz~20kHz) T.H.D 0.08% 110W+110W(負荷6 、EIAJ) 出 子 カ 媏 フロント : A, B 6~16 A+B 12~16 センター/サラウンド : 6~16 ァ ナ 部 λ 200mV/47k 力 感 度 周 波 数 特 性 10Hz~100kHz: +1、-3dB(トーンデフィートON時) S 比 98dB(トーンデフィートON時) / Ν ビ デ オ 準 映 像 端 入出力レベル/インピーダンス 1Vp-p/75 周 波 数 特 性  $5Hz \sim 10MHz : +1, -3dB$ 映 媏 子 像 入出力レベル/インピーダンス Y(輝度)信号: 1Vp-p/75 C(色)信号: 0.286Vp-p/75 周 波 数 特 Y(輝度)信号: 5Hz~10MHz: +1、-3dB 性 C(色)信号: 10Hz~10MHz: +1、-3dB 総 合 電 源 AC100V 50/60Hz 電源入り(ON)時 : 195W(電気用品安全法による) 消 費 力 電 待機(スタンバイ)時: 1W以下 大 外 形 寸 434(幅)×147(高さ)×417(奥行き)mm 最 法 (フット・つまみ・端子を含む) 10.4kg 質 量 リモコン(RC-920) R6P(単3形)乾電池2本使用 池 55(幅) x 225(高さ) x 345(奥行き) mm 形 外 寸 法 165g (乾電池を含む) 質

仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

本機を使用できるのは日本国内のみで、外国で は使用できません。 本機は国内仕様です。 必ずAC100Vのコンセントに電源プラグを差し込んでご使用ください。 AC100V以外の電源には絶対に接続 しないでください。



# 株式会社デノン

本 社 〒113-0034 東京都文京区湯島3-16-11 TEL:(03)3837-5321(代表)

後日のた	めに記入し	ておいて	こください	<i>،</i> ۱。		
購入店名:		電	話(	-	-	)
ご購入年月日:	年	月	日			